

Überprüfen Sie den Verpackungsinhalt

Das folgende Zubehör sollte im Lieferumfang Ihrer Kamera enthalten sein; stellen Sie nach dem Öffnen sicher, dass der Verpackungsinhalt vollständig ist. Sollte dies wider Erwarten nicht der Fall sein, wenden Sie sich bitte an die zuständige Verkaufsstelle.

1) Lithiumionenbatterie (Modell: DR-LB4)	× 1
2) Batterieladegerät (Modell: DR-BC-K4), Stromkabel	× 1
3) USB-Kabel	× 1
4) CD-ROM	× 1
5) Handschlaufe	× 1
6) Kurzanleitung	× 1
7) Garantiekarte	× 1
8) SD-Speicherkarte	× 1

* Wenn Sie das Produkt in Japan kaufen, der Verpackungsinhalt will ungleich sein in bezug auf die vorherige Spezifikationen.

Sonderzubehör

- Netzgerät (Modell: DR-AC4)
- Lithiumionenbatterie (Modell: DR-LB4)
- Kameratasche (Modell: DR-CC4)