

Paketinhalt

Öffnen Sie die Box sorgfältig und packen Sie den Inhalt vorsichtig aus, stellen Sie sicher, dass die folgenden Artikel enthalten sind. Falls Artikel fehlen, nicht dazugehören oder beschädigt sind, nehmen Sie bitte umgehend Kontakt mit Ihrem Händler auf.

- Digitalkamera
- USB-Kabel
- Videokabe
- Software CD-ROM
- Kurzanleitung
- Kamerariemen
- Kameratasche
- 2 x AA Alkaline Batterien