

## Überprüfen Sie den Verpackungsinhalt

Das folgende Zubehör sollte im Lieferumfang Ihrer Kamera enthalten sein; stellen Sie nach dem Öffnen sicher, dass der Verpackungsinhalt vollständig ist. Sollte dies wider Erwarten nicht der Fall sein, wenden Sie sich bitte an die zuständige Verkaufsstelle.

	Japan	Andere Länder
1) Lithiumionenbatterie (Modell:DR-LB4)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
2) Batterieladegerät (Modell:DR-BC-K4), Stromkabel	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
3) USB-Kabel	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
4) CD-ROM	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
5) Handschlaufe	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
6) Benutzeranleitung	<input type="radio"/>	-
7) Kurzanleitung	-	<input type="radio"/>
8) Garantiekarte	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
9) On-Line Lab (CD-ROM)	<input type="radio"/>	-
10) SD-Speicherkarte	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

## Für dieses Produkt sind folgende Arten der Stromversorgung möglich:

### 1) Lithiumionenbatterie (mitgeliefert oder separat gekauft)

- Verwenden Sie die Batterie und das Batterieladegerät entsprechend dieser Benutzeranleitung.
- Sie können die Batterie nicht in der Kamera aufladen.
- Schützen Sie beim Entsorgen wiederaufladbarer Batterien die Umwelt, indem Sie sie zum Recycling in die Verkaufsstelle zurückbringen.
- Die Anzahl der Bilder, die Sie aufnehmen können, hängt von den Einsatzbedingungen und der Leistung der wiederaufladbaren Batterien ab.

\* Auf Seite 20 finden Sie Informationen zur Batterielaufzeit.

### 2) Haushaltssteckdose

- Schließen Sie das entsprechende Netzgerät an (separat erhältlich, Modell: DR-AC4).

## Sonderzubehör

- Netzgerät (Modell: DR-AC4)
- Lithiumionenbatterie (Modell: DR-LB4)
- Kameratasche (Modell: DR-CC4)