

Überprüfen Sie den Verpackungsinhalt

Das folgende Zubehör sollte im Lieferumfang Ihrer Kamera enthalten sein; stellen Sie nach dem Öffnen sicher, dass der Verpackungsinhalt vollständig ist. Sollte dies wider Erwarten nicht der Fall sein, wenden Sie sich bitte an die zuständige Verkaufsstelle.

- 1) Lithiumionenbatterie (Modell:NP-600)
- 2) Batterieladegerät (Modell:BC-600), Stromkabel
- 3) USB-Kabel
- 4) CD-ROM
- 5) Handschlaufe
- 6) Kurzanleitung
- 7) Garantiekarte
- 8) SD-Speicherkarte

Für dieses Produkt sind folgende Arten der Stromversorgung möglich:

1) Lithiumionenbatterie (mitgeliefert oder separat gekauft)

- Verwenden Sie die Batterie und das Batterieladegerät entsprechend dieser Benutzeranleitung.
- Sie können die Batterie nicht in der Kamera aufladen.
- Schützen Sie beim Entsorgen wiederaufladbarer Batterien die Umwelt, indem Sie sie zum Recycling in die Verkaufsstelle zurückbringen.
- Die Anzahl der Bilder, die Sie aufnehmen können, hängt von den Einsatzbedingungen und der Leistung der wiederaufladbaren Batterien ab.

* Auf Seite 22 finden Sie Informationen zur Batterielaufzeit.

2) Haushaltssteckdose

- Schließen Sie das entsprechende Netzgerät an (separat erhältlich, Modell: AC-9).

Sonderzubehör

- Netzgerät (Modell: AC-9)
- Lithiumionenbatterie (Modell: NP-600)
- Kameratasche (Modell: CS-DG700)