

< DiIMAGE G400 Kamera Firmware **Ver.1.16A** >

Im Folgenden finden Sie Informationen zur Installation der Firmware Ver. 1.16A für die DiIMAGE G400 (mit Firmware wird die Software bezeichnet, welche die Kamera zum Betrieb benötigt). Bitte lesen Sie die Anleitung komplett durch, bevor Sie die Firmware aktualisieren. Schalten Sie die Kamera während des Update-Vorgangs nicht ab, da dies den Prozessor der Kamera beschädigen kann.

Inhalt des Updates

Das Firmware-Update behebt das Problem im DPOF Menü, dass der Eintrag "DATEI LESEN" ausgegraut ist und so bereits vorhandene DPOF-Druckdateien nicht erneut ausgewählt werden können

Updatefähige Produkte

Dieses Update kann ausschließlich in der DiIMAGE G400 eingesetzt werden. Es kann nicht mit anderen Produkten verwendet werden.

Das Update ist für Kameras mit der Seriennummer (die achtstellige Zahl auf der Unterseite der Kamera) "42305300" oder niedriger, die mit der Ziffer "4" beginnen gedacht. Für Kameras mit der Seriennummer "42305301" oder höher wird dieses Update nicht nötig.

Vorbereiten der SD-Speicherkarte für das Update

SD-Speicherkarte

- Formatieren Sie die Speicherkarte in der Kamera, die Sie updaten möchten.
- Verwenden Sie nur SD-Speicherkarten. Die Verwendung einer anderen Speicherkarte kann die Kamera beschädigen.

SD-Speicherkartenleser

- Verwenden Sie ein SD-Speicherkartenlesegerät. Die Verwendung der Kamera als Wechseldatenträger kann die Kamera beschädigen.

<Kopieren der Update Datei auf die Speicherkarte>

1. **-Windows-**

Laden Sie die Datei g400e.exe herunter. Die Datei ist ein sich selbstentpackendes Archiv, das sich nach einem Doppelklick selbständig öffnet.

-Macintosh-

Laden Sie die Datei g400e.sea.hqx herunter. Verwenden Sie Stuffit Expander oder eine ähnliche Software, um die herunter geladene Datei zu öffnen.

Nachdem Sie die Datei heruntergeladen und entpackt haben, erscheint folgende Datei:

"G400.BIN"

Software Update. (**Windows 2,5MB / Macintosh 2,5MB**)

2. Stellen Sie sicher, dass die SD-Speicherkarte in das Kartenlesegerät eingelegt und das Kartenlesegerät mit dem Computer verbunden ist
3. Kopieren Sie die Datei G400.bin auf die Speicherkarte.

Hinweis:

Die Datei G400.BIN muss in das Stammverzeichnis der SD-Speicherkarte kopiert werden. Das Update wird nicht durchgeführt wenn die Datei G400.bin in einen Unterordner der SD-Speicherkarte kopiert wird. Stellen Sie außerdem sicher, dass Sie ein Kartenlesegerät verwenden, um die Datei G400.BIN auf die SD-Speicherkarte zu kopieren.

4. Vergewissern Sie sich, dass sich die Datei G400.BIN im Stammverzeichnis der SD-Speicherkarte befindet.
5. Entfernen Sie die Speicherkarte aus dem Kartenlesegerät.

DURCHFÜHREN DES FIRMWARE-UPDATES


Hinweis: * Laden Sie den Lithium-Ionen Akku (NP-600) der Kamera voll auf oder verwenden Sie das optional erhältliche Netzteil.


(AC-9U in Japan/US/Kanada/Taiwan, AC-9E in Europe/Singapur, AC-9GB in UK/HongKong, AC-9C in China)


Stellen Sie sicher, dass während des Updatevorgangs die Stromversorgung nicht unterbrochen wird, dies könnte die Kamera beschädigen.

- * Verwenden Sie nur SD-Speicherkarten.
- * Der Update-Vorgang dauert ca. eine Minute.
- * Wenn der Updatevorgang fehlgeschlagen ist, laden Sie die Software erneut herunter.
- * Wenn das Update einmal abgeschlossen worden ist, lässt sich die ältere Version der Firmware nicht wiederherstellen.

(1) Setzen Sie die SD-Speicherkarte bei geschlossenem Objektivdeckel ein. Ist der Objektivdeckel geöffnet, warten Sie einige Sekunden bevor Sie die SD-Speicherkarte einsetzen. Stellen Sie sicher, dass der Lithium-Ionen Akku voll geladen ist oder verwenden Sie ein Netzgerät.

(2) Drücken Sie die PLAY-Taste ().

(3) Wenn die Meldung "Bitte drücken Sie DELETE" erscheint, drücken Sie "DELETE-Taste" (), um das Update zu starten.
(Der Update-Status wird auf dem Monitor angezeigt.)

(4) Wenn die Meldung " Bitte Drücken Sie PLAY" erscheint, drücken Sie "PLAY-TASTE" (), um das Update abzuschließen.



*** Für Windows Anwender:**

Die Datei G400.bin wird automatisch von der Speicherkarte gelöscht. Die SD-Speicherkarte kann ohne Formatierung verwendet werden.

*** Für Macintosh Anwender:**

Formatieren Sie die Speicherkarte, bevor Sie Bilder auf der SD-Speicherkarte sichern.

* Windows und Windows Me, 2000 sowie XP sind eingetragene Warenzeichen der Microsoft Corporation in den U.S.A und anderen Ländern.

* Macintosh ist ein eingetragenes Warenzeichen der Apple Computer Inc. in den U.S.A und anderen Ländern.

Für Fragen oder Kommentare zu diesem Update wenden Sie sich bitte an den Konica Minolta Support.