

The essentials of imaging

www.minoltaeurope.com



Dim/AGE Scan Multi PRO

D BEDIENUNGSANLEITUNG SCANNER

BEVOR SIE BEGINNEN

Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Minolta-Produkt entschieden haben. Bitte lesen Sie sich vor dem Gebrauch die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, sodass Sie alle Funktionen Ihres neuen Scanners nutzen können.

Die Informationen in dieser Bedienungsanleitung beziehen sich auf Produkte, die vor September 2002 eingeführt wurden. Um Informationen zur Kompatibilität mit Produkten zu erhalten, die nach diesem Termin eingeführt wurden, wenden Sie sich bitte an ihren Fachhändler oder sehen Sie auf der Minolta Homepage nach (www.minoltasupport.com). Dieses Produkt wurde für die Verwendung mit von Minolta hergestelltem und vertriebenen Zubehör entwickelt. Die Verwendung mit nicht von Minolta empfohlenem Zubehör oder Ersatzteilen kann zu unbefriedigender Funktion des Produktes sowie zur Beschädigung des Produktes und/oder des Zubehörs führen. Überprüfen Sie vor dem Gebrauch dieses Produktes den Lieferumfang.

Wenden Sie sich sofort an Ihren Händler, falls Teile fehlen sollten.



Minolta DiMAGE Scan Multi PRO



SCSI-Kabel SC-P1



Diarahmenhalter SH-P1



IEEE 1394 (FireWire)-Kabel







Universalfilmhalter UH-P1



Netzkabel (Form des Steckers hängt vom Verkaufsort ab.)

FC-P1

Kurzanleitung und internationales Minolta Garantie-Zertifikat



CD-ROMs mit der DiMAGE Scansoftware und PDF-Anleitungen

Diese Bedienungsanleitung darf weder in Teilen noch im ganzen ohne die schriftliche Genehmigung durch Minolta vervielfältigt werden. Jegliche notwendigen Vorkehrungen wurden getroffen, um die Exaktheit dieser Bedienungsanleitung zu gewährleisten. Minolta ist nicht verantwortlich für Verlust, Zerstörung oder andere Schäden, die durch die Verwendung dieses Produktes entstehen.

Standardfilmeinsatz HA-P1 Glasloser Filmeinsatz HA-P2



Filmmasken-Satz FM-P1

Lesen Sie sich vor Gebrauch dieses Produktes sorgfältig alle Hinweise und Warnungen durch.

- Benutzen Sie nur die für dieses Gerät vorgeschriebene Netzspannung. Andernfalls kann es zu Schäden oder Verletzungen durch Feuer oder elektrische Schläge kommen.
- Nehmen Sie das Gerät nicht auseinander. Ein elektrischer Schlag könnte bei Berührung eines der unter Hochspannung stehenden Teile die Folge sein. Bringen Sie das Produkt in eine Minolta Servicewerkstatt, wenn Reparaturen notwendig sind.
- Trennen Sie das Gerät sofort vom Netz, wenn es heruntergefallen ist oder sonstigen Stößen ausgesetzt war, bei denen das Innenleben des Gerätes freigelegt wurde. Ansonsten kann es zur Entstehung von Feuer oder Verletzungen kommen.
- Bewahren Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Seien Sie achtsam, dass sich keine Kinder mit den Teilen des Produktes verletzen.
- Verwenden Sie dieses Produkt niemals mit nassen Händen. Stellen Sie keinen Flüssigkeitsbehälter in der Nähe des Gerätes auf. Falls Flüssigkeit in das Produkt gelangt, trennen Sie das Gerät sofort vom Stromnetz. Ansonsten kann es zur Entstehung von Feuer oder Verletzungen kommen.
- Führen Sie niemals Ihre Hände, entzündbare Gegenstände oder Metallobjekte wie Büroklammern in dieses Produkt ein. Ansonsten kann es zur Entstehung von Feuer oder zu Verletzungen kommen.
- Verwenden Sie diese Produkt niemals in der Nähe von entzündbaren Gasen oder Flüssigkeiten wie Alkohol, Benzin oder Reinigungslösung. Die Verwendung von leicht entzündlichen Reinigungsmitteln können eine Explosion oder Feuer auslösen.
- Ziehen Sie nicht am Netzkabel, wenn Sie dieses vom Scanner trennen möchten. Greifen Sie den Stecker, um ihn aus der Buchse zu entfernen.
- Zerstören Sie niemals das Stromkabel. Verdrehen, verändern oder erhitzen Sie es niemals. Stellen Sie niemals schwere Gegenstände auf das Stromkabel. Ansonsten kann es zur Entstehung von Verletzungen durch Feuer oder elektrische Schläge kommen.
- Verströmt das Produkt einen merkwürdigen Geruch, Rauch oder Hitze, trennen Sie das Gerät sofort vom Netz, aber achten Sie darauf, sich dabei nicht in Gefahr zu bringen. Ansonsten kann es zur Entstehung von Feuer oder zu Verletzungen kommen.
- Bringen Sie das Produkt in eine Minolta Servicewerkstatt, wenn Reparaturen notwendig sind.

- Dieses Produkt darf nur in aufrechter Stellung verwendet werden. Ansonsten kann es zur Entstehung von Feuer kommen.
- Beschädigung des Produktes oder Verletzungen können die Folge sein, wenn Sie das Gerät unter folgenden Bedingungen aufstellen und betreiben: Feuchte Umgebungen Direktes Sonnenlicht oder warme Räume

Verrauchte oder ölhaltige Aufstellungsorte Unzureichend belüftete Aufstellungsorte Unstabile oder unebene Oberflächen.

- Stecken Sie den Netzstecker sicher in die Netzbuchse des Gerätes.
- Verwenden Sie ausschließlich ein unbeschädigtes Kabel.
- Verbinden Sie die Erdung des Gerätes niemals mit einer Gasleitung, der Telefon-Masseleitung oder einem Wasserrohr. Ansonsten kann es zur Entstehung von Feuer oder zu Verletzungen kommen.
- Trennen Sie das Gerät vom Netz, wenn Sie es reinigen oder länger nicht benutzen wollen.
- Stellen Sie stets sicher, dass das Stromkabel nicht beschädigt ist und die Steckkontakte sauber sind. Staub und Schmutz, der sich zwischen des Kontakten absetzt, kann zu Ausbruch von Feuer führen.

Die Informationen in dieser Bedienungsanleitung gelten nur für diesen speziellen Scanner. Sie umfassen die Inbetriebnahme und den Gebrauch des Gerätes sowie die Benutzung der dazugehörenden Software für diesen speziellen Scanner. Weitere Informationen zur Bedienung der Software entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung der "DiMAGE Scan Utility"-Software.

Systemvoraussetzungen	5
Bezeichnung der Teile	6
Einrichten des Scanners	7
Lösen der Sicherungsschraube	7
Transportieren des Scanners	7
Vor dem Anschluss des Scanners an den Computer	7
Anschließen des SCSI-Kabels	8
Anschließen des IEEE 1394 (FireWire)-Kabels	9
Energiesparfunktion	9
Einlegen des Films in den Filmhalter	10
Der richtige Umgang mit Filmmaterial	10
Erkennen der Schichtseite	10
Einlegen von Kleinbildfilmstreifen	10
Einlegen gerahmter Kleinbilddias	10
Einlegen der Einsätze in den Universalfilmhalter	11
Verwendung des Standardfilmeinsatzes	12
Verwendung des glaslosen Filmeinsatzes	12
Multiformat-Set HS-P1 (separat erhältlich)	13
Einsetzen des Filmhalters in den Scanner	15
Ausgabe des Filmhalters	15
Weitere Informationen zum Scanner	16
Easy Scan Utility	16
Über die "DiMAGE Scan Utility"-Software	16
Einstellung von Filmformat und -Typ	16
Trennen des Scanners vom Computer	16
SCSI-Kabel	16
IEEE 1394 (FireWire)-Kabel	16
Digital ICE ³ Systemvoraussetzungen	18
Auflösung	19
Farbprofile	19
Jobdatei-Listen	20
35 mm	20
6 X 4.5	21
6 X 6	22
6 X 7	23
6 X 8	24
6 X 9 und Multiformat 6 X 9	25
Multiformat 35 mm	25
Hilfe bei Störungen	26
Überprüfen der Software-Installation – Windows	27
Technische Unterstützung	28
Garantie und Produktregistrierung	28
Bilddatenblatt	29
Technische Daten	30

SYSTEMVORAUSSETZUNGEN

Der Computer und das Betriebssystem müssen herstellerseits die Unterstützung des IEEE 1394								
(FireWire)-Standards oder einer SCSI-Schnittstell	le garantieren. Minolta Homenage:							
Furopa: http://www.minoltasupport.co	m							
Nordamerika: http://www.minoltausa.com.								
PC/AT	Macintosh							
SCSI: Pentium 166 MHz oder besser. IEEE 1394 (FireWire): Pentium II oder besser.	SCSI: PowerPC 604 oder besser FireWire: PowerPC G3 oder besser.							
Ein Pentium III-Prozessor oder besser wird empfohlen, wenn Sie im 16-Bit Modus scannen oder die Digital ICE/ROC/GEM-Funktionen nutzen wollen.	Power Macintosh G4-Prozessor wird empfohlen wenn Sie im 16-Bit Modus scannen wollen. Siehe Seite 18 für Systemanforderungen für Digital ICE ³							
SCSI: vorinstalliertes Windows 98, 98 Second Edition, Me, 2000 Professional, NT 4.0, XP. IEEE 1394: vorinstalliertes Windows Me, 2000 Professional, XP.	Mac OS 8.6* bis 9.2.2, und OS 10.1.3 bis 10.1.5.							
Die Funktion des Scanners an selbstgebauten oder zu werden. Der Scanner kann nicht an Notebooks verwer	sammengestellten Computern kann nicht garantiert ndet werden.							
Mindestens 96 MB RAM (128 mit Windows XP) oder 6 zu den Anforderungen für das Betriebssystem und wei 256 MB oder mehr bei 16-Bit Scans; 512 MB oder mel Siehe Seite 18 für Systemanforderungen für Digital IC	4 MB RAM (Macintosh) für die Anwendung zusätzlich itere Anwendungsprogramme. hr empfohlen. E ³ .							
2 GB verfügbarer Festplattenspeicher. 6 GB oder mehr verfügbarer Festplattenspeicher bei 1 Siehe Seite 18 für Systemanforderungen für Digital ICI	6-Bit Scans (8 GB oder mehr wird empfohlen). E ³ .							
Monitor mit 1024 x 768 Pixel wird empfohlen. 640 x 480 Pixel kann verwendet werden. "High-color"-16Bit-Darstellung	Monitor mit 1024 x 768 Pixel wird empfohlen. 640 x 480 Pixel kann verwendet werden. 32.000 Farben							
TWAIN-Treiber kompatibel mit Photoshop 4.0.1, 5.0.2, 5.5, 6.0, und 7.0, und Photoshop LE 5.0.	Plug-in kompatibel mit Photoshop 5.0.2, 5.5, 6.0, und 7.0, und Photoshop LE 5.0.							
Empfohlene SCSI-Karten: Adaptec SCSI-Karte 19160, Adaptec SCSI-Karte 29160, Adaptec SCSI- Karte 29160N.	Empfohlene SCSI-Karten: Adaptec SCSI-Karte 19160, Adaptec SCSI-Karte 29160, Adaptec SCSI- Karte 29160N. BowerDomain 2930U, PowerDomain 2940UW, oder PowerDomain 2940U2W.**							
Empfohlene IEEE (FireWire)-Karten: Adaptec Fireconnect 4300, PROCOMP SpeedDemon 400P. OHCI kompatible, nicht DV-spezifische IEEE1394- Anschlüsse mit Funktionsgarantie des Computerherstellers können verwendet werden.	Empfohlene IEEE (FireWire)-Karten: Adaptec Fireconnect 4300, PROCOMP SpeedDemon 400P. OHCI kompatible, nicht DV-spezifische IEEE1394- Anschlüsse mit Funktionsgarantie des Computerherstellers können verwendet werden.							

* Um das vorinstallierte Mac OS 8.6 mit eingebautem FireWire-Anschluss benutzen zu können, muss eine Update der Systemerweiterung von FireWire 2.2 auf 2.3.3 installiert werden. Die Software kann kostenlos bei http://www.apple.com heruntergeladen werden

** Die Funktion der Karten mit dem Computer und dem Betriebssystem muss vom Hersteller garantiert sein.

BEZEICHNUNG DER TEILE



Lösen der Sicherungsschraube

Bevor Sie den Scanner zum ersten Mal benutzen, entfernen Sie bitte die Sicherungsschraube der Scan-Optik auf der Unterseite des Scanners mit einem Schraubenzieher. Bewahren Sie die Schraube gut auf, da Sie wieder eingesetzt werden muss, bevor Sie den Scanner transportieren.



(Windows) bzw. Befehls- (Macintosh), Umschalt- und L-Taste. Es erscheint ein Dialogfenster "Die Optik soll arretiert werden" auf dem Bildschirm. Klicken Sie auf "OK".

Es erscheint ein weiteres Dialogfenster: "Die Optik ist arretiert. Schalten Sie den Scanner ab und fixieren Sie den Sicherungsstift." Klicken Sie auf "OK". Schalten Sie den Scanner aus und ziehen Sie die Sicherungsschraube fest.

Vor dem Anschluss des Scanners an den Computer

For dem Anschluss des Scanners an einen Computer muss die "DiMAGE Scan Utility"-Software installiert werden. Das Vorgehen für die Installation der Software wird in der Software-Bedienungsanleitung beschrieben.

Stellen Sie den Scanner auf eine ebene, vibrationsfreie Oberfläche. Der Scanner sollte in einer sauberen, trockenen und gut gelüfteten Umgebung ohne direkte Sonneneinstrahlung aufgestellt werden.

Anschließen des SCSI-Kabels

Dem Scanner ist ein "Ultra-SCSI D-sub Half-Pitch 50-Pin"-Kabel beigelegt. Wenn Sie ein anderes Kabel benötigen, wenden Sie sich an einen Computer-Fachhändler.



Schalten Sie den Computer und alle angeschlossenen Geräte aus, bevor Sie den Scanner anschließen.

Der Terminator-DIP-Schalter auf der Geräterückseite macht einen externen Terminator überflüssig. Wenn der Scanner als einziges SCSI-Gerät an den Computer angeschlossen wird, oder wenn er das letzte Gerät in einer SCSI-Kette ist, sollte der Schalter 1 auf die "ON"-Position gesetzt werden. Die Terminierung der SCSI-Kette hilft Rauschen zu unterdrücken. Eine nicht terminierte SCSI-Kette kann zu Verlangsamung, Datenfehlern und Svstemabstürzen führen. Wird der Scanner an einer Position innerhalb einer SCSI-Kette betrieben, muss der Schalter 1 auf "OFF" gesetzt werden. Alle Schalter befinden sich bei Auslieferung auf "ON". Der DIP-Schalter 4 muss in "ON"-Stellung sein, damit die SCSI-Schnittstelle verwendet werden kann.



Wählen Sie die SCSI-ID des Scanners durch Drücken der Tasten über und unter dem ID-Zahlenfenster. Jedes Gerät in einer SCSI-Kette muss eine eigene SCSI-ID-Nummer haben. Je nach Computersystem können bestimmte SCSI-IDs vergeben sein:

IBM PC/AT Macintosh

8

- 7 SCSI-Karte
- 0 internes Festplattenlaufwerk
- 3 internes CD-ROM-Laufwerk
- 7 Betriebssystem

Bei IDE-Macintosh-Systemen ist die ID 0 und 3 nicht belegt. Bei Macintosh-Systemen mit 2 oder mehr SCSI-Bussen ist die SCSI-ID 3 auf dem externen Bus verfügbar.

Verbinden Sie den Scanner mittels des SCSI-Kabels mit dem Computer oder einer SCSI-Kette. Jede der beiden SCSI-Buchsen kann für die Verbindung genutzt werden.

Stecken Sie das Netzkabel in die Netzbuchse des Scanners und in eine geerdete Netzsteckdose.

Anschließen des FireWire-Kabels (IEEE1394)

Dem Scanner ist ein FireWire-Kabel (IEEE1394) beigelegt. Bei Verwendung dieser Schnittstelle können bis zu 63 Geräte an den Computer angeschlossen werden. Die Zahl der Geräte ist jedoch auf 16 begrenzt, wenn sie in einer durchgehenden Kette angeschlossen werden.



Schalten Sie den Computer und alle angeschlossenen Geräte aus, bevor Sie den Scanner anschließen.

Setzen Sie den DIP-Schalter 4 auf die "off"-Position, um die FireWire-Buchsen (IEEE1394) zu aktivieren. Der DIP-Schalter 4 muss sich in der "on"-Position befinden, wenn ein SCSI-Kabel verwendet wird.

Verbinden Sie den Scanner mittels des Kabels mit dem Computer oder einer FireWire-Kette (IEEE1394). Jede der beiden FireWire-Buchsen (IEEE1394) kann für die Verbindung benutzt werden.

Stecken Sie das Netzkabel in die Netzbuchse des Scanners und in eine geerdete Netzsteckdose.





Energiesparfunktion

Der Scanner schaltet nach einer längeren Zeit der Inaktivität automatisch die Fluoreszenz-Lampe ab, um Energie zu sparen und die Lebensdauer der Fluoreszenz-Lampe zu erhalten. Obwohl dies nicht empfohlen wird, kann die Energiesparfunktion deaktiviert werden, indem der DIP-Schalter 2 auf die "off"-Position gesetzt wird.



Der richtige Umgang mit Filmmaterial

Um bestmögliche Scanresultate zu erzielen, sollten der Filmhalter und der Film staubfrei und sauber sein. Arbeiten Sie mit dem Filmmaterial nur in staubfreien, sauberen Umgebungen. Berühren Sie den Film immer nur an den Rändern, um Fingerabdrücke oder Schmutz auf dem Film zu vermeiden. Spezialhandschuhe für den sicheren Umgang mit Filmmaterial, antistatische Reinigungstücher, Reinigungspinsel und Staubentferner können Sie in Fotofachgeschäften erhalten. Spezieller Filmreiniger kann benutzt werden, um Öl- und Fettrückstände oder Schmutz zu entfernen. Beachten Sie dabei stets die Anweisungen der Hersteller des Reinigungsmaterials.

Erkennen der Schichtseite

Beim Scannen sollte sich die Schichtseite des Filmes immer unten befinden. Die Schichtseite ist matter als die unbeschichtete Seite. Sie können die beschichtete Seite auch erkennen, wenn Sie sich die Bilder ansehen. Wenn die Bilder spiegelverkehrt sind, dann ist die Schichtseite oben. Sollte es nicht auf dem Bild erkennbar sein, ob es spiegelverkehrt ist oder nicht, dann können Sie auch die Zahlen und Buchstaben am Rande des Films als Anhaltspunkt nehmen. Diese müssen, genau wie Schrift im Bild korrekt lesbar sein. Bei gerahmten Dias ist die Schichtseite der Bilder die Seite, auf der der Herstelleraufdruck auf dem Rahmen zu sehen ist.

Einlegen von Kleinbildfilmstreifen

Verwenden Sie den Kleinbildfilmhalter FH-P1 für ungerahmte Kleinbildfilmstreifen. Es können Filmstreifen mit einer Länge von bis zu 6 Negativen oder Dias eingelegt werden. Öffnen Sie den Filmhalter durch Anheben des Schnappschlosses am Deckel.





Platzieren Sie den Film so im Filmhalter, dass die Schichtseite nach unten weist. Stellen Sie sicher, dass der Filmstreifen sich unter den zwei Nuten auf der Oberseite des Halters befindet (1). Richten Sie die Bilder an den Scanfenstern aus. Schließen Sie die Abdeckung und drücken Sie sie gefühlvoll herunter, bis sie einrastet. Weitere Informationen hierzu finden Sie auf Seite 15.

Einlegen gerahmter Kleinbilddias

Der Kleinbilddiahalter SH-P1 fasst bis zu vier gerahmte Kleinbilddias. Um korrekt in den Halter zu passen, müssen die Diarahmen dicker als 1 mm und dünner als 2 mm sein. Dias in Glasrahmen können nicht verwendet werden. Das Glas bricht das Licht, was zu verzerrten und ungleichmäßig ausgeleuchteten Scans führt.

Öffnen Sie den Diahalter durch Anheben des Schnappschlosses am Deckel.





Wenn der Diahalter in den Scanner eingelegt ist, kann das Dia im vierten Schacht des Diahalters gewechselt werden, ohne dass ein Auswerfen des Diahalters nötig ist. Bei Verwendung der AF- und AE-Funktion des Scanners sollte jedes Mal nach dem Einlegen eines Dias ein Vorscan durchgeführt werden. Siehe Bedienungsanleitung der DiMAGE Scan Utility-Software.

Legen Sie die Dias mit der Schichtseite nach unten in seitlicher Orientierung in den Halter ein. Die Rahmen müssen wie dargestellt ausgerichtet sein, da sonst die oberen und unteren Bildteile abgedeckt werden.

Schließen Sie die Abdeckung und drücken Sie sie gefühlvoll herunter, bis sie einrastet. Weitere Informationen hierzu finden Sie auf Seite 15.



Einlegen der Einsätze in den Universalfilmhalter

Der Universalfilmhalter UH-P1 dient zum Scannen von Mittelformat-Vorlagen. Alle Standardformate von 6X4.5 bis 6X9 können verwendet werden. Zwei Einsätze mit und ohne Glas liegen dem Universalfilmhalter bei. Es muss ein Einsatz als Führung für den Film eingesetzt werden.

Schieben Sie die linke Seite des Einsatzes bei nach oben zeigendem Scharnier so in den (Halter, dass sich die beiden hervorstehenden Streifen an den zwei Schlitzen im Universalfilmhalter ausrichten.

Drücken Sie die rechte Seite des Einsatzes vorsichtig herunter bis er hörbar im Schnappschloss einrastet.



Um den Einsatz zu entnehmen, schieben Sie das Schnappschloss beiseite (1) und heben Sie den Einsatz an der vorderen rechten Ecke an.



EINLEGEN DES FILMS IN DEN FILMHALTER

Verwendung des Standard-Filmeinsatzes

Der Standardfilmhalter ist mit Glasscheiben ausgestattet, die die Planlage des Films garantieren. Dem Scanner liegt ein Satz von fünf Masken in den Standardformaten 6X4,5, 6X6, 6X7, 6X8, und 6X9 bei. Weitere Informationen hierzu finden Sie auf Seite 11.

Drücken Sie zum Öffnen der Klappe die Verriegelung, und heben Sie die Klappe an.

Schieben Sie die Laschen der passenden Maske in die entsprechenden Schlitze neben dem Scharnier des Einsatzes. Bringen Sie die Maske mittels der Löcher an den Seiten (1) und der Arretierungs-Stifte (2) auf der unteren Seite des Einsatzes in die korrekte Position. Benutzen Sie beim Scannen immer eine Maske, da ansonsten Newton-Ringe oder Lichteinfall die Bildqualität verschlechtern können.







Legen Sie den Film mit der Emulsionsseite nach unten auf die Maske. Richten Sie das Bildfenster an der Maskenöffnung aus.

Schließen Sie die Abdeckung und drücken Sie sie gefühlvoll herunter, bis sie einrastet. Weitere Informationen hierzu finden Sie auf Seite 15.

Verwendung des glaslosen Filmeinsatzes

Der glaslose Filmeinsatz erlaubt das Scannen ohne zusätzliche Glasoberflächen im optischen Strahlengang. Weitere Informationen hierzu finden Sie auf Seite 11.

Drücken Sie zum Öffnen der Klappe die Verriegelung, und heben Sie die Klappe an.

Passen Sie die Maskierungsschieber des Einsatzes an das Bildformat an. Die Formatpositionen für 6X4,5, 6X6, 6X7, 6X8 und 6X9 sind weiß markiert.



Legen Sie den Film mit der Emulsionsseite nach unten auf die Maske. Richten Sie das Bildfenster an der Maskenöffnung des Einsatzes aus.

Schließen Sie die Abdeckung und drücken Sie sie gefühlvoll herunter, bis sie einrastet. Weitere Informationen hierzu finden Sie auf Seite 15.



Multiformateinsatz HS-P1 (optional erhältlich)

Der Multiformateinsatz enthält Ober-(1) und Unterseite (2) des Multiformateinsatzes und einen Satz von drei Masken (FM-P2)(3).



Der Multiformateinsatz wurde für Filmformate entwickelt die nicht standardisiert sind, insbesondere für technischen Film und nicht-fotografische transparente Medien. Der maximale Bereich, der auf einmal gescannt werden kann ist 56,58 mm X 83,82 mm. Dieser Einsatz kann zum Scannen von 16mm-Film, Mikrofilm oder 24 X 65 mm Panoramabildern verwendet werden. Auch TEM -Aufnahmen (Transmissions-Elektronenmikroskop) können gescannt werden. Da jedoch die Bildformate mancher TEM-Filme größer sind als die Maske des Filmhalters können mehrere Scans und eine nachträgliche digitale Rekonstruktion nötig sein.

Schieben Sie die linke Seite des Einsatzes so in den Halter, dass sich die beiden hervorstehenden Streifen an den zwei Schlitzen im Universalfilmhalter ausrichten.

Drücken Sie die rechte Seite des Einsatzes vorsichtig herunter bis das Schnappschloss des Universalfilmhalters hörbar einrastet.





Führen Sie die beiden Stifte an der Klappe des Einsatzes in die entsprechenden Löcher des Unterteils ein. Beide Stifte sollten hörbar einrasten.

EINLEGEN DES FILMS IN DEN FILMHALTER

Schneiden Sie mit einem scharfen Messer und einem Lineal die Öffnung für das Bildformat aus einer der Masken. Die Öffnung sollte die Abmessungen des Bildformats, nicht des Filmformats haben. Die Maske soll die Filmoberfläche vom Glas trennen, um Newton-Ringe zu vermeiden und nur das Bildformat freigeben, damit kein Licht aus der ungeschwärzten Umgebung das Bild verfälscht.



Schieben Sie die Lasche der Maske in den Schlitz an der Seite des Universalfilmhalters (1). Bringen Sie die Maske mittels der Löcher an den Seiten und den Arretierungs-Stiften auf der unteren Seite des Einsatzes in die korrekte Position (2).





Legen Sie den Film mit der Emulsionsseite nach unten auf die Maske. Richten Sie das Bildfenster an der Maskenöffnung aus.

Schließen Sie die Abdeckung und drücken Sie sie gefühlvoll herunter, bis sie einrastet. Weitere Informationen hierzu finden Sie auf Seite 15.

Zum Entnehmen des Films schieben Sie die Verriegelung in Richtung Mitte und öffnen Sie die Klappe.





Um den Multiformateinsatz aus dem Universalfilmhalter zu entnehmen, schieben Sie den Riegel am Scharnier beiseite (3) und entnehmen Sie zunächst das Oberteil des Einsatzes.

Um das Unterteil des Einsatzes zu entnehmen, schieben Sie das Schnappschloss beiseite (4) und heben Sie das Unterteil des Einsatzes an der vorderen rechten Ecke an.

Einsetzen des Filmhalters in den Scanner

Installieren Sie vor dem Gebrauch des Scanners die DiMAGE Scan Utility-Software (s. Software-Bedienungsanleitung). Schalten Sie den Scanner ein und starten Sie dann den Computer. Starten Sie vor dem Einsetzen des Filmhalters die DiMAGE Scan Utility-Software.



Setzen Sie den Filmhalter nicht in den Scanner ein. während die "DiMAGE Scan Utility"-Software startet oder der Scanner initialisiert wird (während dieser Phase blinkt die Bereitschaftsanzeige).



Führen Sie den Filmhalter in der vom weißen Pfeil angezeigten Richtung in den Scanner ein. Halten Sie den Filmhalter dabei gerade und eben, damit er nicht verkantet.





Schieben Sie den Filmhalter vorsichtig ein, bis die Pfeilmarkierung (1) in Deckung mit dem Filmeinschub ist. Von dieser Position aus wird der Filmhalter automatisch in den Scanner eingezogen. Der Filmhalter darf nicht berührt oder festgehalten werden während er sich bewegt.

Ausgabe des Filmhalters

Um den Filmhalter aus dem Scanner zu entfernen, verwenden Sie die Ausgabetaste am Scannergehäuse oder den Ausgabe-Button in der "DiMAGE Scan Utility"-Software. Der Scanner fährt den Filmhalter automatisch bis zur Einführungsposition heraus. Der Filmhalter darf nicht

berührt oder festgehalten werden während er sich bewegt. Wenn die Bereitschaftsanzeige erlischt, entnehmen Sie den Filmhalter aus dem Scanner.



Easy Scan Utility

Die "Easy Scan Utility"-Software ist eine einfache Bedienungsoberfläche für Anwender ohne Erfahrung mit Bildverarbeitung oder DTP. Diese Software ist mit diesem Scanner nicht kompatibel. Um den Arbeitsablauf beim Scannen zu automatisieren, kann der Custom-Wizard der "DiMAGE Scan Utility"-Software benutzt werden. Mehr Informationen finden Sie in der Software-Bedienungsanleitung.

Über die "DiMAGE Scan Utility"-Software

Bei der Verwendung dieses Scanners kann die Größe des Vorscans in der Dialogbox "Voreinstellungen" ausgewählt werden. Siehe "Festlegen der Voreinstellung" im Abschnitt "Scannen - Weitere Optionen" der Bedienungsanleitung zur "DiMAGE Scan Utility"-Software.

Einstellung von Filmformat und -Typ

Beim Scannen müssen der Filmtyp, das Filmformat sowie die Art des Filmhalters im Hauptfenster der "DiMAGE Scan Utility"-Software ausgewählt werden. Siehe "Festlegen der Scanner-Einstellungen" im Abschnitt "Grundlagen des Scannens" der Bedienungsanleitung zur "DiMAGE Scan Utility"-Software.

Bei Verwendung des Diahalters SH-P1 oder des Kleinbildfilmhalters FH-P1, wählen Sie die Option "35 mm" aus dem Filmformat-Listenfeld. Wenn Sie Mittelformatvorlagen mit Verwendung des

Standardeinsatzes oder des glaslosen Einsatzes im Universalfilmhalter scannen, wählen Sie das entsprechende Format aus dem Listenfeld: 6 X 4,5, 6 X 6, 6 X 7, 6 X 8 oder 6 X 9. Bei Verwendung des optional erhältlichen Multiformateinsatzes HS-P1 stehen in Abhängigkeit vom verwendeten Filmformat zwei Menüoptionen zur Verfügung: Multi Format 35mm und Multi Format 6X9. Bei Verwendung des Universalfilmhalters muss bei der Art des Filmhalters auch im Haltertyp-Listenfeld zwischen "Mit Gläsern" und "Glaslos" unterschieden werden.



Für den Filmtyp stehen die Optionen "Farbnegativ-

Film", "Farbpositivfilm", "S/W-Negativfilm" und "S/W-Positivfilm" zur Verfügung. Filme für Vergrößerungen sind Negativfilme, Diafilme sind Positivfilme. Die Option "Transparente Objekte" dient zum Gebrauch des Multiformateinsatzes beim Scannen von Spezialfilmvorlagen oder von nicht-fotografischen Vorlagen wie Mikrofilm oder Mikroskopaufnahmen. Ebenso dient die Option "TEM-Film" dem Scannen von Transmission-Elektronenmikroskop-Aufnahmen mit dem Multiformateinsatz.

Trennen des Scanners vom Computer SCSI-Kabel

Scanner und Computer müssen ausgeschaltet werden bevor das SCSI-Kabel abgezogen werden kann. Falls der Scanner an einer SCSI-Kette angeschlossen ist, müssen alle Geräte der Kette ausgeschaltet sein, bevor das Kabel abgezogen wird.

IEEE 1394 (FireWire)-Kabel

Der einfachste und sicherste Weg, den Scanner vom Computer zu trennen, ist sowohl den Scanner als auch den Computer sowie alle weiteren angeschlossenen Geräte auszuschalten und dann das Kabel abzuziehen. Je nach verwendetem Betriebssystem können jedoch auch die folgenden Prozeduren verwendet werden.

Windows 98, 98SE, 2000 professional, XP und Macintosh

Beenden Sie die "DiMAGE Scan Utility"-Software. Achten Sie darauf, dass die Bereitschaftsanzeige nicht blinkt. Schalten Sie den Scanner aus und ziehen Sie dann das Kabel ab.

Windows Me



Zum Trennen des Scanners vom Computer beenden Sie die "DiMAGE Scan Utility"-Software. Klicken Sie mit der linken Maustaste auf das "Hardware entfernen oder auswerfen"-Symbol in der Task-Leiste. Es erscheint ein kleines Fenster, dass die Deaktivierung des Gerätes anzeigt.



Digital ICE³ Systemvoraussetzungen

Digital ICE³ umfasst eine Reihe von fortgeschrittenen Bildbearbeitungswerkzeugen. Damit Sie von den Funktionen von Digital ROC und GEM Gebrauch machen können, müssen die folgenden Systemvoraussetzungen erfüllt werden.

			PC/AT			
Soboittotollo	Farb-	Format	minimal	e System	voraussetzungen	
Schnittstelle	tiefe	Format	Festplattenspeicher	RAM	CPU	
		35 mm	1.2GB	128MB		
	8 bit	Multiformat 35 mm	2GB			
0001		6 X 9	4GB		Pentium 166MHz oder	
5051		35 mm	2GB	256MB	besser	
	16 bit	Multiformat 35 mm	3GB			
		6 X 9	6GB			
		35 mm	1.2GB	128MB		
	8 bit	Multiformat 35 mm	2GB			
IEEE 1394		6 X 9	4GB		Deadland II a damk a sao	
(FireWire)		35 mm	2GB	256MB	Pentium II oder besser	
	16 bit	Multiformat 35 mm	3GB			
		6 X 9	6GB			
		empfohlene	e Systemvoraussetz	zungen	I	
	8 bit	35 mm	2GB			
SCSI		Multiformat 35 mm	4GB			
oder		6 X 9	6GB		Dentium III eden heesen	
IEEE 1394	16 bit	35 mm	3GB	STZIVIB	Pentium III oder besser	
(FireWire)		Multiformat 35 mm	4GB			
		6 X 9	8GB			
			Macintosh			
		35 mm	1.2GB	96MB		
	8 bit	Multiformat 35 mm	2GB	400040	PowerPC 604 oder besser	
		6 X 9	4GB	192IVIB	(SCSI)	
		35 mm	2GB		PowerPC G3 oder besser	
	16 bit	Multiformat 35 mm	3GB	256MB	(FireWire)	
SCSI		6 X 9	6GB			
oder		emp	fohlene Systemvora	aussetzun	gen	
FireWire		35 mm	2GB			
	8 bit	Multiformat 35 mm	4GB	384MB		
		6 X 9	6GB			
		35 mm	3GB		POWERPU G4 Oder besser	
	16 bit	Multiformat 35 mm	4GB	512MB		
		6 X 9	8GB			

Bei der Bestimmung des verfügbaren freien RAM unter Mac OS muss der Speicheranteil, der für das Betriebssystem und laufende Anwendungen benötigt wird, vom installierten RAM des Computers abgezogen werden, um den zur Verfügung stehenden freien Speicher zu ermitteln.

Auflösung

Die maximale Auflösung dieses Scanners beträgt 4800 X 4800 dpi. Die maximale optische Auflösung ist abhängig vom Filmformat: Kleinbildfilm - 4800 X 4800, Mittelformatfilm - 3200 X 4800. Scans von Mittelformat-Vorlagen können durch Interpolation eine Ausgabeauflösung von 4800 X 4800 dpi erhalten. Die minimale Auflösung beträgt 300 dpi bei 35mm- und 200 dpi bei Mittelformat-Vorlagen.

Farbprofile

Bei Installation der "DiMAGE Scan Utility"-Software werden die für dieses Scannermodel passenden, unten aufgeführten Scanner-Profile automatisch installiert. Diese Profile wurden für die professionelle Farbanpassung mit Profil-Konvertierungen in speziellen Bildbearbeitungs- oder DTP-Anwendungen beigefügt. Bei Verwendung dieser Profile kann die Farbwiedergabe von der Standard-Farbanpassung der Utility-Software abweichen.

> MLTF5000.icc - wird für Positivfilme verwendet, die mit einer anderen Farbtiefe als 16-Bit linear gescannt werden.

MLTF5000p.icc - wird für Positivfilme verwendet, die mit der Farbtiefe 16 bit linear gescannt werden.

Die Profile werden an folgenden Orten installiert:



JOBDATEI-LISTE

Jobs können verwendet werden, um die Voreinstellungen auf die weitere Verwendung des Bildes abzustimmen. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel "Hauptscan" in der Software-Bedienungsanleitung. Die folgende Tabelle listet die Parameter der Jobdateien des Scanners auf:

35 mm

Kategorie	Arbeitstitel	Eingabeauflösung	Ausgabeauflösung	Verg.	Einheit	Eingab	egröße	Eingabe-Sperre	Ausgabe-Größe		Ausgabe-Sperre	Eingabe-Pixel	
						в	н		B	н		В	н
		4800				37,08	25,02					7008	4728
Grundeinstellungen	Grundeinstellungen	1200	300	400	pixel	1,460	1182	Aus	1752	1182	Aus	1752	1182
Farblaser-Drucker	A4Voll	4800	600	800	mm	35,38	25,02	Aus	283	200,152	An	6685	4728
	A4Halb	3550	600	591	mm	35.53	25.04	Aus	210	148	An	4960	3496
	A4Viertel	2518	600	419	mm	35,32	25,06	Aus	148	105	An	3496	2480
	LetterVoll	4800	600	800	inch	1.26	0.99	Aus	10.1	7.88	An	6060	4728
	LetterHalb	3494	600	582	inch	1,46	0,94	Aus	8,5	5,45	An	5100	3270
	LetterViertel	2589	600	431	inch	1,26	0,99	Aus	5,45	4,25	An	3270	2550
Fotoausbelichter	A3Voll	4749	400	1187	mm	35.38	25.02	Aus	420	297	An	6614	4677
	A4Voll	3358	400	839	mm	35.4	25.03	Aus	297	210	An	4677	3307
	A5Voll	2366	400	591	mm	35.53	25.04	Aus	210	148	An	3307	2330
	LetterVoll	3452	400	863	inch	1.26	0.99	Aus	10.9	8.5	An	4360	3400
	LetterHalb	2329	400	582	inch	1.46	0.94	Aus	8.5	5.45	An	3400	2180
	Letter/viertel	1726	400	431	inch	1.26	0.99	Aus	5.45	4.25	An	2180	1700
	8x10	3249	400	812	inch	1.23	0.99	Aus	10		An	4000	3200
	11x14	4460	400	1115	mm	31.93	25.02	Aus	356	279	An	5606	4393
	10x12	4061	400	1015	mm	30.05	25.02	Aus	305	254	An	4803	4000
	21	2021	400	507		25.11	25.05	Aur	178	127	An	2903	2000
	Postkarte 10x15	1644	400	411	inch	1,46	0,97	Aus	6	4	An	2400	1600
Thermore Develop	Current	2045	200	4346		36.73	25.02	A	(82	220	A	6704	2005
ThermosubDrucker	auperis	3943	300	1315		36,13	20,02	AUS	403	329	All	5704	3000
& Lintenstrani-Drucker	A3V0II	3061	300	1187	mm	35,38	25,02	AUS	420	297	An	4960	3507
	A4VOI	2518	300	839	mm	35,4	25,03	AUS	29/	210	An	3507	2480
	A4Hab	1//5	300	591	mm	35,53	25,04	AUS	210	148	An	2480	1/48
	A4vienei	1259	300	419	mm	35,32	25,06	AUS	148	105	An	1/48	1240
	Lettervoll	2089	300	863	incn	1,26	0,99	AUS	10,9	8,5	An	3270	2550
	LetterHalb	1747	300	582	inch	1,46	0,94	Aus	8,5	5,45	An	2550	1635
	LetterViertel	1295	300	431	inch	1,26	0,99	Aus	5,45	4,25	An	1635	1275
	Photo4x6	1214	300	404	mm	37,13	24,75	Aus	150	100	An	1771	1181
	Photo3x5	1068	300	356	mm	35,67	25	Aus	127	89	An	1500	1051
Webseite	1240x836	850	72	1180	pixel	1240	836	Aus	1240	836	An	1240	836
	1112x750	762	72	1058	pixel	1112	750	Aus	1112	750	An	1112	750
	984x663	674	72	936	pixel	984	663	Aus	984	663	An	984	663
	792x534	543	72	754	pixel	792	534	Aus	792	534	An	792	534
	760x512	521	72	723	pixel	760	512	Aus	760	512	An	760	512
	600x404	411	72	570	pixel	600	404	Aus	600	404	An	600	404
	320x240	300	72	416	pixel	320	240	Aus	320	240	An	320	240
Photo-CD	PhotoCD2048x3072	2105	300	701	pixel	3072	2048	Aus	3072	2048	An	3072	2048
	PhotoCD1024x1536	1053	300	351	pixel	1536	1024	Aus	1536	1024	An	1536	1024
	PhotoCD512x768	527	300	175	pixel	768	512	Aus	768	512	An	768	512
Bildschirm	1920x1200	1316	72	1827	pixel	1920	1200	Aus	1920	1200	An	1920	1200
1	1600x1200	1219	72	1693	pixel	1600	1200	Aus	1600	1200	An	1600	1200
	1280x1024	1040	72	1444	pixel	1280	1024	Aus	1280	1024	An	1280	1024
	1280x960	975	72	1354	pixel	1280	960	Aus	1280	960	An	1280	960
	1152x870	884	72	1227	pixel	1152	870	Aus	1152	870	An	1152	870
	1024x768	780	72	1083	pixel	1024	768	Aus	1024	768	An	1024	768
	832x624	837	72	1162	pixel	832	824	Aus	832	824	An	832	824
	800x600	610	72	847	pixel	800	600	Aus	800	600	An	800	600
	640x480	488	72	677	pixel	640	480	Aus	640	480	An	640	480
Dokument	A4Hab	426	72	591	mm	35,53	25,04	Aus	210	148	An	595	419
1	A4Viertel	302	72	419	mm	35,32	25,06	Aus	148	105	An	419	297
1	A4Achtel	300	72	416	mm	25.24	17.79	Aus	105	74	An	297	209
1	LetterHalb	420	72	583	inch	1.46	0.93	Aus	8.5	5.45	An	612	392
1	LetterViertel	311	72	431	inch	1.26	0.99	Aus	5.45	4.25	An	392	306
	LetterAchtel	300	72	416	inch	1,02	0,65	Aus	4,25	2,72	An	306	195
Filmausbelichter	ак	2804	2400	116	nixel	4096	2731	Aus	4006	2721	An	4006	2724
- managemental	2K	1403	2400 2400	58	pixel	2048	1365	Aus	2048	1365	An	2048	1365

Kategorie	Arbeitstitel	Eingabeauflösung	Ausgabeauflösung	Verg.	Einheit	Eingab	egröße	Eingabe-Sperre	Ausgabe-Größe		Ausgabe-Sperre	Eingab	e-Pixel
						W	н		W	н		W	н
		3200				42,67	56,58					5376	7128
Grundeinstellungen	Grundeinstellungen	800	300	266	pixel	1,68	1782	Aus	1344	1782	Aus	1344	1782
Farblaser-Drucker	A3Voll	4454	600	742	mm	40,03	56,6	Aus	297	420	An	7015	9921
	A4Voll	3150	600	525	mm	40	56,57	Aus	210	297	An	4960	7015
	A4Hab	2227	600	371	mm	39,89	56,6	Aus	148	210	An	3496	4960
	A4Viertel	1570	600	261	mm	40,23	56,71	Aus	105	148	An	2480	3496
	LetterVoll	3036	600	506	inch	1,68	2,15	Aus	8,5	10,9	An	5100	6540
	LetterHalb	2290	600	381	inch	1,43	2,23	AUS	5,45	8,5	An	3270	5100
	Cetter vierter	1010	600	205	man	1,00	2,10	AGD	4,20	0,40	All	2000	3270
Fotoausbelichter	A3Voll	2970	400	742	mm	40,03	56,6	Aus	297	420	An	4677	6614
	A4Voll	2100	400	525	mm	40	56,57	Aus	210	297	An	3307	4677
	A5Voll	1485	400	371	mm	39,89	56,6	Aus	148	210	An	2330	3307
	LetterVoll	2024	400	506	inch	1,68	2,15	Aus	8,5	10,9	An	3400	4360
	LetterHalb	1527	400	381	inch	1,43	2,23	Aus	5,45	8,5	An	2180	3400
	LetterViertel	1012	400	253	inch	1,68	2,15	Aus	4,25	5,45	An	1700	2180
	8x10	1905	400	476	inch	1,68	2,1	Aus	8	10	An	3200	4000
	11x14	2015	400	603	mm	42,73	54,52	AUS	2/9	355	An	4393	5606
	10x12	2381	400	244	mm	42,69	51,25	Aus	204	305	An	4000	4803
	Postkarte 10x15	1078	400	269	inch	149	2 23	Aus	4	1/0	An	1600	2603
										-			
ThermosubDrucker	SuperB	2561	300	853	mm	38,57	56,62	Aus	329	483	An	3885	5704
& Tintenstrahl-Drucker	A3Voll	2227	300	742	mm	40,03	56,6	Aus	297	420	An	3507	4960
	A4Voll	1575	300	525	mm	40	56,57	Aus	210	297	An	2480	3507
	A4Halb	1114	300	371	mm	39,89	56,6	Aus	148	210	An	1748	2480
	A4Viertel	785	300	261	mm	40,23	56,71	Aus	105	148	An	1240	1748
	LetterVoll	1518	300	506	inch	1,68	2,15	Aus	8,5	10,9	An	2550	3270
	Letter Hab	750	300	301	inch	1,43	2,23	Aus	0,40	0,0 E 4E	All	1033	2000
	Photodad	705	300	203	mm	37.74	2,10	Aus	4,20	150	An	12/0	1033
	Photo3x5	674	300	224	mm	39.73	56.7	Aus	89	127	An	1051	1500
Webseite	1240x935	557	72	773	pixel	935	1240	Aus	935	1240	An	935	1240
	1112x839	500	72	694	pixel	839	1112	Aus	839	1112	An	839	1112
	984x742	442	72	613	pixel	742	984	Aus	742	984	An	742	984
	7928597	356	72	494	poxei	597	792	AUS	597	792	An	597	792
	1008373	342	72	475	ploter	073	200	Aus	0/3	200	All	073	100
	320×240	200	72	277	pixel	402	320	Aus	402	320	An	402	320
	0200240	200		211	poor	240	510		240	020	~	2.40	52.5
Photo-CD	PhotoCD2048x3072	1380	300	460	pixel	2048	3072	Aus	2048	3072	An	2048	3072
	PhotoCD1024x1536	690	300	230	pixel	1024	1536	Aus	1024	1536	An	1024	1536
	PhotoCD512x768	345	300	115	pixel	512	768	Aus	512	768	An	512	768
Bildschirm	1920x1200	862	72	1197	pixel	1200	1920	Aus	1200	1920	An	1200	1920
	1600x1200	719	72	998	pixel	1200	1600	Aus	1200	1600	An	1200	1600
	1280x1024	610	72	847	pixel	1024	1280	Aus	1024	1280	An	1024	1280
	1280x960	575	72	798	pixel	960	1280	Aus	960	1280	An	960	1280
	1152x870	518	72	719	pixel	870	1152	Aus	870	1152	An	870	1152
	1024x768	460	72	638	pixel	768	1024	Aus	768	1024	An	768	1024
	832x624	374	72	519	pixel	624	832	Aus	624	832	An	624	832
	800x600	360	72	500	pixel	600	800	Aus	600	800	An	600	800
	640x480	288	72	400	pixel	480	640	Aus	480	640	An	480	640
Dokument	A4Hab	268	72	372	mm	39,79	56,45	Aus	148	210	An	419	595
	A4Viertel	200	72	277	mm	37,91	53,43	Aus	105	148	An	297	419
	A4Achtel	200	72	277	mm	26,71	37,91	Aus	74	105	An	209	297
	LetterHalb	275	72	381	inch	1,43	2,23	Aus	5,45	8,5	An	392	612
1	LetterViertel	200	72	277	inch	1,53	1,97	Aus	4,25	5,45	An	306	392
	LetterAchtel	200	72	277	inch	0,98	1,53	Aus	2,72	4,25	An	195	306
	1											1	

6 X 4.5

JOBDATEI-LISTE

6 X 6

Kategorie	Arbeitstitel	Eingabeauflösung	Ausgabeauflösung	Verg.	Einheit	Eingabe	igröße	Eingabe-Sperre	Ausgabe-Größe		Ausgabe-Sperre	Eingabe-	
						W	н		W	н		W	н
		3200				56,58	56,58					7128	7128
Coundalizatellumona	Consideratelluses		200	200	misset	2,23	2,23	A	1703	4780	A	4782	1703
Grundenstellungen	Grundenstellungen	800	300	200	poter	1/02	1/02	Aus	1702	1/02	Aus	1762	1762
Farblaser-Drucker	A3Voll	3150	600	525	mm	56,57	56,57	Aus	297	297	An	7015	7015
& Tintenstrahl-Drucker	A4Voll	2227	600	371	mm	56,6	56,6	Aus	210	210	An	4960	4960
	A4Halb	1570	600	261	mm	56,71	56,71	Aus	148	148	An	3496	3496
	A4Viertel	1114	600	185	mm	56,76	56,76	Aus	105	105	An	2480	2480
	LetterVoll	2290	600	381	inch	2,23	2,23	Aus	8,5	8,5	An	5100	5100
	LetterHalb	1469	600	244	inch	2,23	2,23	Aus	5,45	5,45	An	3270	3270
	LetterViertel	1145	600	190	inch	2,24	2,24	Aus	4,25	4,25	An	2550	2550
Fotoausbelichter	A3Voll	2100	400	525	mm	56.57	56.57	Aus	297	297	An	4677	4677
	A4Voll	1485	400	371	mm	56,6	56,6	Aus	210	210	An	3307	3307
	A5Voll	1047	400	261	mm	56,71	56,71	Aus	148	148	An	2330	2330
	LetterVoll	1527	400	381	inch	2,23	2,23	Aus	8,5	8,5	An	3400	3400
	LetterHalb	979	400	244	inch	2,23	2,23	Aus	5,45	5,45	An	2180	2180
	LetterViertel	764	400	191	inch	2,23	2,23	Aus	4,25	4,25	An	1700	1700
	8x10	1437	400	359	inch	2,23	2,23	Aus	8	8	An	3200	3200
	14x17	2517	400	629	mm	56,6	56,6	Aus	356	356	An	5606	5606
	11x14	1973	400	493	mm	56,59	56,59	Aus	279	279	An	4393	4393
	10x12	1796	400	449	mm	56,57	56,57	Aus	254	254	An	4000	4000
	2L	898	400	224	mm	56,7	56,7	Aus	127	127	An	2000	2000
	Postkarte 10x15	719	400	179	inch	2,23	2,23	Aus	4	4	An	1600	1600
Thermorub Drucker	SuperB	1745	300	591	mm	56.63	56.63	Aust	329	329	Ac.	2005	3885
ThemicadoDrucker	A3Voll	1575	300	525	mm	56,53	56.57	Aur	207	207	An	3507	3507
	A (1/-1)	10/0	300	374		50,01	50,01	Aur	257	210	A-	2480	3480
	Addalb	785	300	261	mm	56 71	56 71	Aus	210	148	An	1749	1748
	A fl (and al	100	300	105		50,71	50,71	Aur	140	140	A-	1240	1740
	Letter/(oll	1145	300	201	inch	2 22	2 22	Aus	105	8.6	An	2550	2550
	Letter for	1140	300	246	inch	2,20	2,20	Aur	6,5 E 46	5.45	A-	1000	1000
	L attart/instal	573	200	101	inch	2 22	2 22	Aur	4.25	4 25	An	1275	1275
	Dhata full	575	300	477		50.5	50.5	Aur	4,20	400	A-	1210	14.04
	Photo3x5	472	300	157	mm	56,69	56,69	Aus	89	89	An	1051	1051
Webseite	1240x1240	557	72	773	pixel	1240	1240	Aus	1240	1240	An	1240	1240
	1112x1112	500	72	694	pixel	1112	1112	Aus	1112	1112	An	1112	1112
	984x984	442	72	613	pixel	984	984	Aus	984	984	An	984	984
	792x792	356	72	494	pixel	792	792	Aus	792	792	An	792	792
	7608760	342	72	4/5	pixel	760	/60	AUS	/60	760	An	760	760
	600x600	270	72	375	pixel	600	600	Aus	600	600	An	600	600
	320x240	200	72	277	pixel	320	240	Aus	320	240	An	320	240
Photo-CD	PhotoCD2048x3072	1380	300	460	pixel	3072	2048	Aus	3072	2048	An	3072	2048
	PhotoCD1024x1536	690	300	230	pixel	1536	1024	Aus	1536	1024	An	1536	1024
	PhotoCD512x768	345	300	115	pixel	768	512	Aus	768	512	An	768	512
Bildschirm	1920x1200	862	72	1197	pixel	1920	1200	Aus	1920	1200	An	1920	1200
1	1600x1200	719	72	998	pixel	1600	1200	Aus	1600	1200	An	1600	1200
	1280x1024	575	72	798	pixel	1280	1024	Aus	1280	1024	An	1280	1024
	1280x960	575	72	798	pixel	1280	960	Aus	1280	960	An	1280	960
	1152x870	518	72	719	pixel	1152	870	Aus	1152	870	An	1152	870
	1024x768	460	72	638	pixel	1024	768	Aus	1024	768	An	1024	768
1	832x624	374	72	519	pixel	832	624	Aus	832	624	An	832	624
	800x600	360	72	500	pixel	800	600	Aus	800	600	An	800	600
	640x480	288	72	400	pixel	640	480	Aus	640	480	An	640	480
Dokument	Addate	200	72	277		52.42	52.42	Aur	149	148	40	410	419
	A4Viertel	200	72	277	mm	37.91	37.91	Aus	145	105	An	297	297
1	A4Achtel	200	72	277	mm	26.71	26.71	Aus	74	74	An	209	209
1	Latterialb	200	72	277	inch	1.07	1 07	Aur	5.45	5.45	An	202	203
1	Letter/jettel	200	72	277	inch	1.53	1.53	Aus	4.25	4 25	An	306	305
1	l etter&chtel	200	72	277	inch	0.97	0.97	Aus	2.69	2.69	An	193	193
1						-,07	2,31		2,05	-,			155

Kategorie	Arbeitstitel	Eingabeauflösung	Ausgabeauflösung	Verg.	Einheit	Eingab	egröße	Eingabe-Sperre	Ausgabe-Größe		Ausgabe-Sperre	Eingabe-Pixel	
						W	н		W	Н		W	н
		3200				70,10 2,76	56,58 2,23					8832	7128
Grundeinstellungen	Grundeinstellungen	800	300	266	pixel	2208	1782	Aus	2208	1782	Aus	2208	1782
Farblaser-Drucker	A3Voll	3595	600	599	mm	70,12	49,58	Aus	420	297	An	9921	7015
	A4Voll	2542	600	423	mm	70,21	49,65	Aus	297	210	An	7015	4960
	A4Halb	1798	600	299	mm	70,23	49,5	Aus	210	148	An	4960	3496
	A4Viertel	1267	600	211	mm	70,14	49,76	Aus	148	105	An	3496	2480
	LetterVoll	2370	600	395	inch	2,76	2,15	Aus	10,9	8,5	An	6540	5100
	LetterHalb	1848	600	308	inch	2,76	1,77	Aus	8,5	5,45	An	5100	3270
	LetterViertel	1185	600	197	inch	2,77	2,16	Aus	5,45	4,25	An	3270	2550
Fotoausbelichter	A3Voll	2397	400	599	mm	70,12	49,58	Aus	420	297	An	6614	4677
	APACI	1000	400	423		70,21	49,00	Aus	257	210	An	4077	3307
	Latter/ (oll	159	400	200	inch	2 76	49,0	Aur	210	140	A0	4360	2330
	Latterials	1222	400	309	inch	2,76	1.77	Aur	10,5	5.45	An	3400	2190
	Letter/jertel	790	400	197	inch	2 77	2.16	Aus	5.45	4 25	An	2180	1700
	exto	1450	400	262	inch	2.75	2,10	Aur	10	4,20	An	4000	2200
	14x17	2517	400	629	mm	68 68	56.6	Aus	432	356	An	6803	5605
	11x14	2017	400	508	mm	70,08	54,92	Aus	356	279	An	5605	4393
	10x12	1796	400	449	mm	67.93	56.57	Aus	305	254	An	4803	4000
	2L	1016	400	254	mm	70.08	50	Aus	178	127	An	2803	2000
	Postkarte 10x15	870	400	217	inch	2,77	1,84	Aus	6	4	An	2400	1600
ThermosubDrucker	SuperB	2756	400	689	mm	70,1	47,75	Aus	483	329	An	7606	5181
& Tintenstrahl-Drucker	A3Voll	2397	400	599	mm	70,12	49,58	Aus	420	297	An	6614	4677
	A4Voll	1271	300	423	mm	70,21	49,65	Aus	297	210	An	3507	2480
	A4Halb	899	300	299	mm	70,23	49,5	Aus	210	148	An	2480	1748
	A4Viertel	634	300	211	mm	70,14	49,76	Aus	148	105	An	1748	1240
	LetterVoll	1185	300	395	inch	2,76	2,15	Aus	10,9	8,5	An	3270	2550
	LetterHalb	924	300	308	inch	2,76	1,77	Aus	8,5	5,45	An	2550	1635
	LetterViertel	593	300	197	inch	2,77	2,16	Aus	5,45	4,25	An	1635	1275
	Photo4x6	642	300	214	mm	70,09	46,73	Aus	150	100	An	1771	1181
	Photo3x5	544	300	181	mm	70,17	49,17	Aus	127	89	An	1500	1051
Webseite	1240x1000	450	72	625	pixel	1240	1000	Aus	1240	1000	An	1240	1000
	1112x897	403	72	559	pixel	1112	897	Aus	1112	897	An	1112	897
	984x794	357	72	495	pixel	984	794	Aus	984	794	An	984	794
	792x639	287	72	398	pixel	792	639	Aus	792	639	An	792	639
	760x613	276	72	383	pixel	760	613	Aus	760	613	An	760	613
	600x484	218	72	302	pixel	600	484	Aus	600	484	An	600	484
	320x240	200	72	277	pixel	320	240	Aus	320	240	An	320	240
Photo-CD	PhotoCD2048x3072	1114	300	371	pixel	3072	2048	Aus	3072	2048	An	3072	2048
	PhotoCD1024x1536	557	300	185	pixel	1536	1024	Aus	1536	1024	An	1536	1024
	PhotoCD512x768	279	300	93	pixel	768	512	Aus	768	512	An	768	512
Bildschirm	1920x1200	696	72	966	pixel	1920	1200	Aus	1920	1200	An	1920	1200
	1600x1200	580	72	805	pixel	1600	1200	Aus	1600	1200	An	1600	1200
	1280x1024	464	72	644	pixel	1280	1024	Aus	1280	1024	An	1280	1024
	1280x960	464	72	644	pixel	1280	960	Aus	1280	960	An	1280	960
	1152x870	418	72	580	pixel	1152	870	Aus	1152	870	An	1152	870
	1024x768	372	72	516	pixel	1024	768	Aus	1024	768	An	1024	768
	8323624	302	72	419	pixel	832	624	Aus	832	624	An	832	624
	640x480	290	72	402	pixel	640	480	Aus	640	480	An	640	480
Dokument	64Hab	245	72	200	mm	70.12	49.33	Aus	200	1/7	An	502	410
	A4Viertel	200	72	277	mm	53,07	37 55	Aus	147	104	An	416	204
	A4Achtel	200	72	277		37.55	26.53	Aus	147	73.5	An	294	208
	LetterHalb	200	72	308	inch	2 76	1.77	Aus	85	5.45	An	612	392
	LetterViertel	200	72	277	inch	1.97	1.53	Aus	5.45	4.25	An	392	305
	LetterAchtel	200	72	277	inch	1.53	0.97	Aus	4.25	2.7	An	306	194
	1						-						

6 X 7

Jobdatei-Liste

6 X 8

Kategorie	Arbeitstitel	Eingabeauflösung	Ausgabeauflösung	Verg.	Einheit	Eingat	begrőße	Eingabe-Sperre	Ausgabe-Größe		Ausgabe-Sperre	Eingabe-Pixel	
						W	н		W	н		W	н
		3200				77,15	56,58					9720	7128
Grundeinstellungen	Grundeinstellungen	800	300	266	pixel	2430	1782	Aus	2430	1782	Aus	2430	1782
Farblaser-Drucker	A3Vol	3200	600	533	mm	77,2	55,72	Aus	411,48	297	An	9720	7015
	A4Voll	2310	600	385	mm	77,14	54,55	Aus	297	210	An	7015	4960
	A4Halb	1633	600	272	mm	77.21	54.41	Aus	210	148	An	4960	3496
	A4Viertel	1151	600	191	mm	77,49	54,97	Aus	148	105	An	3496	2480
	LetterVoll	2290	600	381	inch	2.86	2.23	Aus	10.9	8.5	An	6540	5100
	LetterHalb	1680	600	280	inch	3.04	1.95	Aus	8.5	5.45	An	5100	3270
	LetterViertel	1145	600	190	inch	2,87	2,24	Aus	5,45	4,25	An	3270	2550
Fotoausbelichter	A3Voll	2178	400	544	mm	77,21	54,6	Aus	420	297	An	6614	4677
	A4Voll	1540	400	385	mm	77,14	54,55	Aus	297	210	An	4677	3307
	A5Voll	1089	400	272	mm	77,21	54,41	Aus	210	148	An	3307	2330
	LetterVoll	1527	400	381	inch	2,86	2,23	Aus	10,9	8,5	An	4360	3400
	LetterHalb	1120	400	280	inch	3,04	1,95	Aus	8,5	5,45	An	3400	2180
	LetterViertel	764	400	191	inch	2,85	2,23	Aus	5,45	4,25	An	2180	1700
	8x10	1437	400	359	inch	2,79	2,23	Aus	10	8	An	4000	3200
	14x17	2517	400	629	mm	68,68	56,6	Aus	432	356	An	6803	5606
	11x14	1973	400	493	mm	72,21	56,59	Aus	356	279	An	5606	4393
	10x12	1796	400	449	mm	67,93	56,57	Aus	305	254	An	4803	4000
	2L	923	400	230	mm	77.39	55.22	Aus	178	127	An	2803	2000
	Postkarte 10x15	791	400	197	inch	3,05	2,03	Aus	6	4	An	2400	1600
ThermosubDrucker	SuperB	1878	300	626	mm	77,16	52,56	Aus	483	329	An	5704	3885
& Tintenstrahl-Drucker	A3Vol	1633	300	544	mm	77,21	54,6	Aus	420	297	An	4960	3507
	A4Voll	1155	300	385	mm	77,14	54,55	Aus	297	210	An	3507	2480
	A4Halb	817	300	272	mm	77.21	54.41	Aus	210	148	An	2480	1748
	A4Viertel	576	300	192	mm	77,08	54,69	Aus	148	105	An	1748	1240
	LetterVoll	1145	300	381	inch	2.86	2.23	Aus	10.9	8.5	An	3270	2550
	LetterHalb	840	300	280	inch	3.04	1.95	Aus	8.5	5.45	An	2550	1635
	I etter/viertel	573	300	191	inch	2.85	2.23	Aus	5.45	4 25	40	1635	1275
	Photo4x6	584	300	194	mm	77.32	51.55	Aus	150	100	An	1771	1181
	Photo3x5	494	300	164	mm	77,44	54,27	Aus	127	89	An	1500	1051
Webselte	1240v909	409	72	568	nixel	1240	909	Aus	1240	909	40	1240	909
	1112-915	267	72	500	nixol	1112	915	Auc	1112	015	An	1112	915
	084v721	324	72	460	pixel	094	721	Auc	094	721	An	004	721
	792-590	201	72	362	pixel	702	590	Aus	702	590	An	702	590
	760-557	201	72	249	pixel	760	557	Aus	760	557	An	700	557
	760x557	201	72	340	poter	700	557	Aus	760	007	An	760	507
	320x240	200	72	277	pixel	320	240	Aus	320	240	An	320	240
Photo CD	PhotoCD2049x2072	1012	200	227	nival	2072	2049	Auc	3072	20.49	60	3073	2049
100-00	PhotoCD1024x1525	500	300	169	pixel	1520	1024	Aus	3072	2046	40	1626	1024
	Photo CD 10248 1536	000	300	100	poter	1030	1024	Aus	1030	1024	An	1530	1024
	PIIDIDCD312X766	203	300	04	poter	/00	512	Aus	/00	512	All	/00	512
Bildschirm	1920x1200	633	72	879	pixel	1920	1200	Aus	1920	1200	An	1920	1200
	1600x1200	539	72	748	pixel	1600	1200	Aus	1600	1200	An	1600	1200
	1280x1024	460	72	638	pixel	1280	1024	Aus	1280	1024	An	1280	1024
	1280x960	431	72	598	pixel	1280	960	Aus	1280	960	An	1280	960
1	1152x870	391	72	543	pixel	1152	870	Aus	1152	870	An	1152	870
	1024x768	345	72	479	pixel	1024	768	Aus	1024	768	An	1024	768
1	832x624	281	72	390	pixel	832	624	Aus	832	624	An	832	624
	800x600	270	72	375	pixel	800	600	Aus	800	600	An	800	600
	640x480	216	72	300	pixel	640	480	Aus	640	480	An	640	480
Dokument	A4Halb	200	72	277	mm	75.81	53.43	Aus	210	148	An	595	419
	0.4Viertel	200	72	277	mm	53.43	37.91	Aus	148	105	An	419	297
1	A4Achtel	200	72	277	mm	37 64	26.74	Aus	105	74	- 4n	207	209
1	l etterHalb	200	72	280	inch	3.04	1.95	Aus	8.5	5.45	An	612	392
1	Letter/Viertel	200	72	200	inch	1 67	1.50	Aus	6,5 E AE	4 25	- 4n	302	306
1	Letterfichtel	200	72	277	inch	1.07	-,03	Aug.	0,40	2,20	40	302	107
1	Canada ALTINI	200	72	211	inch	1,53	0,98	AUX	4,25	2,72	241	306	195

6 X 9 und Multiformat 6 X 9

Kategorie	Arbeitstitel	Eingabeauflösung	Ausgabeauflösung	Verg.	Einheit	Eingab	egröße	Eingabe-Sperre Ausgabe-Größe			Ausgabe-Sperre	Eingabe-Pixel	
						W	н		W	н		W	Н
		3200				83,82 3,30	56,58					10560	7128
Grundeinstellungen	Grundeinstellungen	800	300	266	pixel	2640	1782	Aus	2640	1782	Aus	2640	1782
Farblaser-Drucker	A3Voll	3150	600	525	mm	80	56.57	Aus	420	297	An	9921	7015
	44Voll	2227	600	371	mm	80.05	56.6	Aus	297	210	An	7015	4950
	A4Hab	1570	600	261	mm	80.46	56.71	Aus	210	148	An	4950	3495
	A fillentel		500	405			50.70	A	440	405	A-	3400	2480
	Post Viter del	1114	600	100		00	50,70	AUS	140	100	All	3490	2400
	Letter vol	2290	600	301	inch	2,00	2,23	Aus	10,5	0,0	A11	6540	2070
	LetterHalb	1546	600	257	inch	3,31	2,12	AUS	8,5	5,45	An	5100	3270
	LetterViertel	1145	600	190	inch	2,87	2,24	Aus	5,45	4,25	An	3270	2550
Fotoausbelichter	A3Voll	2100	400	525	mm	80	56,57	Aus	420	297	An	6614	4677
	A4Voll	1485	400	371	mm	80,05	56,6	Aus	297	210	An	4677	3307
	A5Voll	1047	400	261	mm	80,46	56,71	Aus	210	148	An	3307	2330
	LetterVoll	1527	400	381	inch	2,86	2,23	Aus	10,9	8,5	An	4360	3400
	LetterHalb	1031	400	257	inch	3,31	2,12	Aus	8,5	5,45	An	3400	2180
	LetterViertel	764	400	191	inch	2,85	2,23	Aus	5,45	4,25	An	2180	1700
	8x10	1437	400	359	inch	2.79	2.23	Aus	10	8	An	4000	3200
	14x17	2517	400	629	mm	68.68	56.6	Aus	432	356	An	6803	5606
	11x14	1973	400	493	mm	72.21	56.59	Aus	356	279	An	5606	4393
	10x12	1795	400	449	mm	67.93	56.57	Aus	305	254	An	4803	4000
	100.12	000	400			70.40	50,51	Aus	470	407	A	4000	2000
	2L	090	400	224		/9,40	50,7	Aus	1/6	121	All	2003	2000
	Postkarte 10x15	/28	400	182	inch	3,3	2,2	Aus	6	4	An	2400	1600
ThermosubDrucker	SuperB	1745	300	581	mm	83,13	56,63	Aus	483	329	An	5704	3885
& Tintenstrahl-Drucker	A3Voll	1575	300	525	mm	80	56,57	Aus	420	297	An	4960	3507
	A4Voll	1114	300	371	mm	80,05	56,6	Aus	297	210	An	3507	2480
	A4Halb	785	300	261	mm	80,46	56,71	Aus	210	148	An	2480	1748
	A4Viertel	557	300	185	mm	80	56.76	Aus	148	105	An	1748	1240
	l etterVoll	1145	300	381	inch	2.85	2.23	Aus	10.9	85	An	3270	2550
	l etterHalb	773	300	257	inch	3.31	2.12	Aus	85	5.45	An	2550	1635
	Lotter/lectel	573	300	101	inch	2.95	2 22	Aur	5.45	4.25	An	1635	1275
	Diverse 4.0	575	300	470		2,00	55.07	Aus	450	4,20	A	4774	4404
	Photo3x5	472	300	157	mm	80,89	56,69	Aus	127	89	An	1500	1051
Webseite	1240x837	376	300	125	pixel	1240	837	Aus	1240	837	An	1240	837
	1112x751	338	300	112	pixel	1112	751	Aus	1112	751	An	1112	751
	984x664	299	300	99	pixel	984	664	Aus	984	664	An	984	664
	702+524	240	300	80	nivel	702	524	Aur	792	524	An	792	534
	700-543	240	300		piner	700	543	Aus	750	543	A	700	543
	7008313	231	300		pixel	/00	013	Aus	760	013	All	700	013
	0008405	200	300	00	pexes	000	405	AUS	600	405	All	600	405
	320k240	200	300	66	pixel	320	240	Aus	320	240	An	320	240
Photo-CD	PhotoCD2048x3072	931	300	310	pixel	3072	2048	Aus	3072	2048	An	3072	2048
	PhotoCD1024x1536	466	300	155	pixel	1536	1024	Aus	1536	1024	An	1536	1024
	PhotoCD512x768	233	300	77	pixel	768	512	Aus	768	512	An	768	512
Diraculu	1920x1200	582	72	808	pexes	1920	1200	Aus	1920	1200	An	1920	1200
	1000x1200	539	72	748	pexee	1600	1200	AUS	1600	1200	An	1600	1200
	1280x1024	460	72	638	pixel	1280	1024	Aus	1280	1024	An	1280	1024
	1280x960	431	72	598	pixel	1280	960	Aus	1280	960	An	1280	960
	1152x870	391	72	543	pixel	1152	870	Aus	1152	870	An	1152	870
	1024x768	345	72	479	pixel	1024	768	Aus	1024	768	An	1024	768
	832x624	281	72	390	pixel	832	624	Aus	832	624	An	832	624
	800x600	270	72	375	pixel	800	600	Aus	800	600	An	800	600
	640x480	216	72	300	pixel	640	480	Aus	640	480	An	640	490
Dokument	A4Halb	200	72	277	mm	75,81	53,43	Aus	210	148	An	595	419
	A4Viertel	200	72	277	mm	53,43	37,91	Aus	148	105	An	419	297
	A4Achtel	200	72	277	mm	37,91	26,71	Aus	105	74	An	297	209
	LetterHalb	200	72	277	inch	3,07	1,97	Aus	8,5	5,45	An	612	392
	LetterViertel	200	72	277	inch	1,97	1,53	Aus	5,45	4,25	An	392	306
1	LetterAchtel	200	72	277	inch	1.53	0.98	Aus	4.25	2.72	An	306	195
	1												

Multiformat 35 mm

Kategorie	Arbeitstitel	Eingabeauflösung	Ausgabeauflösung	Verg.	Einheit	Eingab	egröße	Eingabe-Sperre	Ausgabe-Größe		Ausgabe-Sperre	Eingabe-Pixel	
						В	н		В	н		в	н
		4800				37,08	25,02					7008	4728
						1,460	0,985						
Grundeinstellungen	Grundeinstellungen	1200	300	400	pixel	1752	1182	Aus	1752	1182	Aus	1752	1182

Dieser Abschnitt behandelt kleinere Störungen beim Betrieb. Falls ein Gerätefehler vorliegt oder ein Problem immer wieder auftritt, nehmen Sie bitte Kontakt zu einem Minolta Service auf.

Problem oder Meldung	Lösung
Nachdem der Scanner angeschlossen wurde, lässt sich der Computer nicht mehr starten.	Schalten Sie den Computer und alle Geräte in der SCSI- oder IEEE 1394 (FireWire)-Kette aus. Stellen Sie sicher, dass Verbindungs- und Netzkabel des Scanners korrekt angeschlossen sind, und dass die DIP-Schalter in der für die gewählte Schnittstelle richtigen Stellung sind.
Der Scanner erscheint nicht in der "Importieren"-Liste eines Anwendungsprogramms	Stellen Sie sicher, dass das "DiMAGE Scan Utility"-Plug- in in den Import/Export-Ordner des Anwendungsprogramms kopiert wurde. Siehe Bedienungsanleitung der "DiMAGE Scan Utility"-Software
Die Bereitschaftsanzeige ist aus, und die Meldung "Verbindung zum Scanner kann nicht hergestellt werden" erscheint.	Schalten Sie den Scanner ein und starten Sie den Computer neu.
Die Meldung "Initialisierung. Entfernen Sie den Filmhaltern" wird angezeigt.	Entnehmen Sie den Filmhalter aus dem Scanner und klicken Sie auf "OK". Warten Sie das Öffnen der "DiMAGE Scan Utility"-Software ab, bevor Sie den Filmhalter einsetzen.
Die Bereitschaftsanzeige leuchtet rot.	Stellen Sie sicher, dass der Sicherungstift der Scan- Optik an der Unterseite des Scanners aus der Sperrposition entfernt wurde (Seite 7). Sollte die Bereitschaftslampe trotz entferntem Sicherungstift immer noch rot leuchten, wenden Sie sich an eine Minolta-Service-Einrichtung.
Die Meldung "Filmerkennung nicht möglich" erscheint.	Stellen Sie sicher, dass ein Film in den Filmhalter eingelegt ist.
Die Meldung "Filmhalter entspricht nicht dem gewähltem Filmtyp. Wählen Sie das richtige Filmformat oder setzen Sie den richtigen Filmhalter ein" erscheint.	Der Filmhalter im Scanner und der Filmtyp, der im Hauptfenster der "DiMAGE Scan Utility"-Software ausgewählt ist, passen nicht zusammen. Wechseln Sie den Filmhalter oder ändern Sie die Auswahl für den Filmtyp.
Die Meldung "Nicht genügend Speicher vorhanden" erscheint.	Weisen Sie dieser Anwendung mehr Speicherplatz zu. Falls mehrere Bilder zum Scannen ausgewählt waren, beenden Sie die Anwendung und starten Sie sie neu.
Die Meldung "Initialisierung. Entfernen Sie den Filmhalter" erscheint, ohne dass ein Filmhalter im Scanner eingelegt ist.	Die Leuchtstofflampe des Scanners muss gewechselt werden. Wenden Sie sich an eine Minolta-Service- Einrichtung.
Der Scanvorgang dauert ungewöhnlich lange.	Bei Verwendung von Windows 98 oder Me führt das Scannen von Bildern mit einer Dateigröße über 950 MB zu langen Scanzeiten. Setzen Sie die Eingangsauflösung herab, um die Dateigröße zu verringern (s. Bedienungsanleitung der "DiMAGE Scan Utility"-Software). Unter Mac OS kann die Scanzeit verkürzt werden, indem die Scansoftware aus einer Anwendung heraus aufgerufen wird.

Überprüfen der Software-Installation – Windows

Der Computer kann eventuell den Scanner nicht erkennen, wenn der Scanner an den Computer angeschlossen wurde, bevor die DiMAGE Scan Utility Software installiert war. Windows 2000 Professional- und XP-Benutzer sollten über Adminstratoren-Rechte verfügen. Unter Windows 2000 Professional und XP kann die Meldung "Digitale Signatur nicht erkannt" oder eine Nachricht, die sich auf einen "Windows Logo Test" bezieht, während der Installation erscheinen. Sie können diese Meldungen ignorieren. Klicken Sie auf "OK" (Windows 2000) oder "Fortfahren" (Windows XP), um die Installation fertig zu stellen.

- 1. Schalten Sie den Computer aus und trennen Sie die Verbindung zum Scanner. Starten Sie den Computer neu.
- 2. Windows 98, 2000, Me: Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf "Arbeitsplatz" und wählen Sie "Eigenschaften".

Windows XP: Gehen Sie aus dem Startmenü auf "Systemsteuerung". Klicken Sie auf das Symbol "Leistung und Wartung". Klicken Sie auf "System", um das Fenster "Systemeigenschaften zu öffnen.

3. Windows 2000 und XP: Wählen Sie das Register "Hardware" und klicken Sie auf "Gerätemanager".

Windows 98 und Me: Klicken Sie auf das Register "Gerätemanager" im Fenster "Eigenschaften".

4. Die Treiberdatei sollte im Gerätemanager unter "Bildbearbeitungsgeräte" erscheinen. Klicken Sie auf "Bildbearbeitungsgeräte", um die Treiberdatei anzuzeigen. Bei einer SCSI-Verbindung unter Windows 98 oder Me sollte "Minolta#2887" als Bildbearbeitungsgerät angezeigt werden. Unter Windows 2000 Professional und XP sollte "Minolta DiMAGE Scan Multi PRO" als Bildbearbeitungsgerät angezeigt werden.

Falls die Dateien nicht unter "Bildbearbeitungsgeräte" zu finden sind, suchen Sie im Gerätemanager unter "Andere Geräte". Falls "Minolta#2887", "Minolta DiMAGE Scan Multi PRO" oder "Minolta SCANNER 2887 IEEE 1394 SBP2" dort als Eintrag vorhanden ist, befolgen Sie die Schritte 5 – 9, um den Treiber zu löschen und neu zu installieren.

- 5. Klicken Sie auf den zu löschenden Treiber.
- 6. Windows 2000 und XP: Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den zu löschenden Treiber. Klicken Sie auf Deinstallieren und bestätigen Sie den Abfragedialog. Der Treiber wird nun gelöscht.

Windows 98 und Me: Klicken Sie auf "Löschen" und bestätigen Sie die Abfrage. Der Treiber wird gelöscht.

- 7. Starten Sie den Computer neu.
- 8. Installieren Sie die "DiMAGE Scan Utility"-Software. Folgen Sie den Anweisungen der DiMAGE Scan Utility-Bedienungsanleitung.
- 9. Schalten Sie den Computer aus und verbinden Sie den Scanner mit dem Computer.

Sollte der Computer den Scanner nicht erkennen, wiederholen Sie die Schritte 1 bis 4, um sicher zu gehen, dass der richtige Treiber an der Position "Bildbearbeitungsgeräte" im Gerätemanager installiert wurde.

Technische Unterstützung

Wenden Sie sich für Informationen zur Installation, empfohlenen Firewire-Karten oder Kompatibilität der Anwendungsprogramme zunächst an Ihren Händler. Kann Ihr Händler Ihnen nicht weiterhelfen, wenden Sie sich an die Minolta Hotline. Halten Sie bitte die folgenden Informationen bereit, wenn Sie die Minolta Hotline anrufen:

- 1. Name und Modell Ihres Computers.
- 2. Freier Arbeitsspeicher.
- 3. Andere angeschlossene IEEE 1394 (Firewire)- oder SCSI-Geräte.
- "DiMAGE Scan Utility"-Software Versionsnummer. Die Versionsnummer wird angezeigt, wenn Sie die Maus über die Statusanzeige im Hauptfenster bewegen.
- 5. Problembeschreibung.
- 6. Fehlermeldungen.
- 7. Die Häufigkeit, mit der das Problem auftritt.

Garantie und Produktregistrierung

Bitte nehmen Sie sich die Zeit, die Garantiekarte und die Registrierungskarte auszufüllen und einzuschicken. Die Technische Hilfe, Softwareaktualisierungen und Produktinformationen werden Ihnen so zugänglich.

Bilddatenblatt

Auf der folgenden Seite finden Sie ein Bilddatenblatt.

Beim Scannen ist das Anfertigen von Aufzeichnungen wichtig. Sie machen Scanergebnisse reproduzierbar und sind eine gute Referenz für die Einstellungen, wenn neue Bilder gescannt werden. Aufzeichnungen sind auch ein gutes Lernmittel, da sie sowohl Erfolge als auch Fehler dokumentieren.

Das Datenblatt darf kopiert und für die Aufzeichnung von Scaneinstellungen verwendet werden. Es können Details zu Film, Belichtung, speziellen Filtern oder Entwicklung notiert werden.

Bild:			Datum:
Film:	Belichtung:	Filter:	Entwicklung:
Bildverarbeitung	Bildkorrektur-Job:		
Helligkeit Kontrast & Farbbalance-Palette	Farbton, Sättigung & Helligkeit-Palette	Unscharf Maskieren	Selektive Farbpalette
Helligkeit:	Farbton:	Stärke:	Cyan: R/G/B/C/M/Y/
Kontrast:	Sättigung:	Radius:	Magenta: R/ G/ B/ C/ M/ Y/
Rot:	Helligkeit:	Schwellenwert:	Yellow R/G/B/C/M/Y/
Grün:		Schatten:	Schwarz: R/ G/ B/ C/ M/ Y/
Blau:	Digital ICE:	Digital ROC:	Digital GEM:
Helligkeitseinstellung	Hellikeitseinstellungs-Date	l ei:	
Vorlage:	Rot:	Grün:	Blau:
Scan-Einstellungen	Job-Name:	1	
Eingabe-Auflösung:	Eingangsgröße (B):	Eingangsgröße (H):	Vergrößerung:
Ausgabe-Auflösung:	Ausgabegröße (B):	Ausgabegröße (H):	Einheit:
Farbanpassung	Farbraum:	ICC Pro	ofil:
Voreinstellungen	Helligkeitseinstellung:	Farbtiefe:	Mehrfachscan:
Notizen:		•	

Тур:	Multiformat-Filmscanner
Scanmethode:	Fixierter Film, beweglicher Sensor,
	Single-Pass-Scan
Lichtquelle:	Drei-Wellenlängen-Kaltkathoden-Fluoreszens-
	Lampe
Bildsensor:	RGB-3-Linien-CCD (7,260 Pixel/Linie)
Eingabeauflösung (max.):	4,800 X 4,800 dpi
Scanbereich:	35 mm - 25.0 X 37.1 mm
	Mittelformat - 56.58 X 83.82 mm
Verwendbare Filme:	Negativ- oder Positivmaterial in Farbe oder S/W.
	Fomate: 35 mm, 120, und 220 Film (6X4,5, 6X6,
	6X7, 6X8, 6X9)
Farbtiefe:	Bei der Bilderfassung: 16 Bit
	Bei der Scannerausgabe: 8 oder 16 bit
Dichteumfang:	4.2 (getestet)

Scanzeiten (näherungsweise):

Film	Scan-Typ	Zeit (IBM PC/AT)	Zeit (Macintosh)
35 mm Farbdia	Vorscan	9 Sekunden	10 Sekunden
	Scan	49 Sekunden	56 Sekunden
6 X 9 Farbdia	Vorscan	13 Sekunden	16 Sekunden
	Scan	3 Minuten	3 Minuten 50 Sekunden

Testbedingungen:

IBM PC/AT:

Macintosh

Pentium IV 1.8 GHz CPU, 1GB RAM, Betriebssystem: Windows 2000 Professional, IEEE1394 Schnittstelle mit Adaptec AFW-4300-Karte, Adobe Photoshop 7.0, keine automatische Helligkeitseinstellung, keine Digital ICE3-Bearbeitung. PowerPC G4 533MHz CPU, 1.5GB RAM, Mac OS 9.2.2, FireWire-Schnittstelle, Adobe Photoshop 7.0, keine automatische Helligkeitseinstellung, keine Digital ICE3-Bearbeitung.

Die oben angegebenen Zeiten enthalten nicht die Zeit für die Datenübertragung zum Computer. Scanzeiten ändern sich in Abhängigkeit von den gewählten Einstellungen. Die Scanzeiten für Negativvorlagen können länger sein als bei Positivvorlagen.

Scharfeinstellung:	Autofokus oder manueller Fokus
Schnittstelle:	Ultra SCSI oder IEEE 1394 (FireWire)
Spannungsversorgung:	100 - 240V Wechselspannung, 50/60 Hz
Leistungsaufnahme:	Max. 40W
Abmessungen:	168 X 128 X 377 mm
Gewicht (ca.):	4kg
Betriebsbedingungen:	Temperatur: 10-35°C, Luftfeuchtigkeit: 15% - 80%

Die technischen Daten entsprechen dem aktuellen Stand zum Zeitpunkt der Drucklegung. Änderungen vorbehalten.

MINOLTA-GESCHICHTE



1927 Nifcarette - Minoltas erste Kamera

Warum stellt ein Hersteller von High-End-Kleinbildkameras einen Mittelformatscanner her? Dies ist nicht so merkwürdig wie es vielleicht scheint. Schließlich war das erste Produkt aus dem Hause Minolta eine Mittelformatkamera.

Das Unternehmen startete 1926 mit der Klappkamera Nifcarette. Des weiteren war Minolta mit der Minolta Flex (1937) der erste japanische Hersteller einer zweiäugigen Spiegelreflexkamera (TLR). Wir haben bis Mitte der Sechzigerjahre Mittelformat-

kameras entwickelt und produziert. Die letzte zweiäugige Spiegelreflexkamera von Minolta war die Autocord CdS (1965).



1937 Minolta Flex

Microsoft, Windows, Windows 98, Windows Me, Windows 2000 Professional, und Windows NT sind eingetragene Markenzeichen der Microsoft Corporation. Macintosh, Apple, und Power Macintosh sind eingetragene Markenzeichen von Apple Computer, Inc. Adobe und Photoshop sind eingetragene Markenzeichen der Adobe Systems Incorporated. Digital ICE³, Digital ICE, Digital ROC, und Digital GEM sind Markenzeichen oder eingetragene Markenzeichen und Technologien der Applied Science Fiction, Inc in den U.S.A.. Andere Namen von Unternehmen oder Produkten sind Markenzeichen und eingetragene Markenzeichen der jeweiligen Unternehmen.



Als Partner der ENERGY STAR hat Minolta dafür gesorgt, dass das Gerät den ENERGY STAR Richtlinien für Energieeinsparung entspricht.

Das CE-Zeichen zeigt an, dass die relevanten EG-Richtlinien (elektromagnetische Verträglichkeit) eingehalten werden und die vorgeschriebenen Konformitätsbewertungen (Prüfung und Einhaltung der Richtlinien) vorgenommen wurden. CE steht für Conformité Européenne.

Film Scanner: DiMAGE Scan Multi PRO AF-5000

Tested to comply with FCC standards. This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Do not remove the ferrite cores from the cables.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003. Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada. Tested by the Minolta Corporation 101 Williams Drive Ramsey, New Jersey 07446 USA

Das Schalldruckniveau beträgt weniger als 70dB nach ISO 3744 oder ISO 7779.

31

© 2002 Minolta Co., Ltd. nach der Berner Konvention und der Universal Copyright Convention.

0-43325-53110-1

9222-2887-14 P-A208 Printed in Germany