

Übertragen der aufgenommenen Bilder/ Videosequenzen auf den Computer

Um Bilder/Videosequenzen von der Kamera auf den Computer zu übertragen, gehen Sie folgendermaßen vor:

Schritt 1: Installieren Sie den USB-Treiber

Schritt 2: Schließen Sie die Kamera an den Computer an.

Schritt 3: Laden Sie die Fotos/Videoclips herunter.

Systemanforderungen (Windows)

Pentium 166 MHz oder höher
Windows 98/98SE/Me/2000/XP
32MB RAM oder mehr frei
(64MB oder mehr empfohlen)
128 MB Festplattenspeicher
CD-ROM-Laufwerk
Ein freier USB-Anschluss
Farbmonitor (800x600, 24-Bit oder
höher empfohlen)

Systemanforderungen (Macintosh)

PowerPC G3/G4
Mac OS 8.6/9.0/9.1/9.2
Mac OS X (Versionen 10.1 - 10.2.6)
32MB RAM oder mehr frei
(64MB oder mehr empfohlen)
128 MB Festplattenspeicher
CD-ROM-Laufwerk
Ein freier USB-Anschluss
Farbmonitor (800x600, 24-Bit oder
höher empfohlen)

Schritt 1: Installation des USB-Treibers

Der USB-Treiber auf der CD-ROM ist nur für Windows 98, Windows 98SE und Mac OS 8.6 vorgesehen.

1. Legen Sie die mit der Kamera mitgelieferte CD-ROM in das CD-ROM-Laufwerk ein.
2. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Installation durchzuführen.
3. Wenn die Installation des USB-Treibers abgeschlossen ist, starten Sie den Computer neu.

Schritt 2: Die Kamera an den Computer anschließen

1. Schließen Sie ein Ende des USB-Kabels an einen freien USB-Anschluss des Computers an.
2. Schließen Sie das andere Ende des USB-Kabels an den USB-Anschluss der Kamera an.
3. Schalten Sie die Kamera ein.
4. Klicken Sie auf dem Windows-Desktop doppelt auf das Symbol "Arbeitsplatz".
Im Fenster "Arbeitsplatz" finden Sie einen neuen "austauschbaren Datenträger". Die gespeicherten Fotos/Videoclips befinden sich in einem Ordner auf diesem "austauschbaren Datenträger". Wenn Sie mit Mac arbeiten, klicken Sie doppelt auf das Laufwerk "Unbenannt" auf dem Schreibtisch.

Schritt 3: Herunterladen von Fotos/Videoclips

Wenn die eingeschaltete Kamera an den Computer angeschlossen ist, wird sie wie ein Disketten- oder CD-ROM-Laufwerk behandelt. Sie können die Fotos herunterladen (übertragen), indem Sie sie vom "austauschbaren Datenträger" (bei Macintosh "unbenannt") auf die Festplatte oder ein anderes Speichermedium kopieren.