

# Betriebsumgebung

Die mit der Kamera aufgenommenen Bilder können über das mitgelieferte USB-Kabel zu einem PC übertragen werden.

## 1. Windows

Betriebssystem: Vorinstallierte Versionen von Microsoft Windows 98, Windows 98SE, Windows 2000 Professional oder Windows Me

Arbeitsspeicher: mindestens 16 MB RAM (32 MB oder mehr empfohlen)

Monitor: 32.000 oder mehr Farben, Auflösung von 640 × 480 Pixel oder höher

Sonstiges: CD-ROM-Laufwerk, USB-Buchse (Standardausstattung)

## 2. Macintosh

Betriebssystem: Mac OS 9.0/9.1/X (Version 10.0.1 oder neuer)

CPU: PowerPC

Arbeitsspeicher: mindestens 16 MB RAM (32 MB oder mehr empfohlen)

Monitor: 32.000 oder mehr Farben, Auflösung von 640 × 480 Pixel oder höher

Sonstiges: CD-ROM-Laufwerk, USB-Buchse (Standardausstattung)